



main intet 945 - tees catees nhay len 25 -23 thi cheo may minh da
hap soket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip
Câu 6251 của bạn quynh ngan ~~đã có(1) trả lời & góp ý~~ vay co ban nao dung ban nay trua
giup minh gio cam on nhieu | 1

Loại thiết bị (Model): main intet 945

Hiện tượng: tees catees nhay len 25 -23 thi cheo may minh da hap soket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip nam va chep lai rom luon cung nhu vay co ban nao dung ban nay trua giup minh gio cam on nhieu

co anh em nao gap ban nay trua chi giup minh thanhk

— ●● ●● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoctu (ngoctu880)- 14 / 3 / 2013

truoc tien ban kiem tra chip SOUD, LAN coi co bi cham ko? neu tot thi van de lon nhat la o CHIP BAC, co the bi loi- ho mach- hoac ki thuat dong chip co van de. fai kiem tra lai that ki thoi, hoi rac roi do.

Các bài viết tương tự:

1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so](#)



main intet 945 - tees catees nhay len 25 -23 thi cheo may minh da

hap soket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip bo thi thay chay con STK4150 minh phin ma da thay chuoj roi vi hang xach tay ma lai nam va chep lai rom luon cung nhu vay co ban nao dung ban hay trua thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gon y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay? tro gioi lieu co ko cac ban nhi? ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

2. gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao
3. mạch chép rom minh tân - do máy tín minh cài rom lại nên mất ứng dụng
4. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cú bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phút đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quat chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quat chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
5. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các động nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quat cpu vẫn quay.cpu và chíp bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
6. màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dô thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn mọi người nhiều
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còng dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quat cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mãi luôn (màn hình ok không bị hư gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quat chíp chạy
11. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sữa tai nhà - bên thứ cắp ""12v có 24v



main intet 945 - tees catees nhay len 25 -23 thi cheo may minh da
hap soket goi va thai chip bac luon cung kg duoc minh thai luon chip
và 110v kg có .đèn nháy 1 nháy rồi đi đại e thây IC giao đồng 1506 và sói lên hết phần
nhóm và chep lai rom luon cung như vay có bahn nào dùng bahn này trua
nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp
đở e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lăm