



MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI
??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm
Câu 9530 của bạn nguyên hạ duy - đã có (3) trả lời & góp ý.
card test main vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko
nhận Ram, nhưng ko kêu tí. | 1
Loại thiết bị (Model): MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI
???

Hiện tượng: Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm card test main
vào chạy bình thường a-z, Tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tí.

Mình đã VS toàn bộ main -> vẫn vậy.

Thay CPU -Ram - Tháo ra khỏi CASE, ko gắn thiết bị ngoại vi -> vẫn vậy.

VS bằng Asiton khe PCI - Thay thạch anh 14.3 - hàn lại IC CLook, SIO -> vẫn vậy.

— ☐● ☐●☐ —

duyong trung quoc (nguyengia88)- 15 / 11 / 2013

HẤP CHÍP BẮC XEM SAO

vu xuan tho (xuan_tho83)- 17 / 11 / 2013

chao ban ! sau khi doc song bai viet cua ban , minh co 1 vai suy nghi muon chia se voi ban :
Thu 1 . ban haykiem tra lai nguon 3v3 , 5v , bo nguon . Ic on ap 3v3 . xem sao ! do card test
nam o khe PCI nen van de chac chan nam o cum phia duoi " tuc la chip nam _ nguon on ap
3v3 _ nguon chip set _ nguon xung ... " . Thu 2 : Thao card test ra , biet hien cua main nhu
the nao ? quat CPU con quay hay ko ? neu quat con quay , thi nguon 3v3 , 5v on dinh ... chip
nam ok . vay thi chi co kha nang la mach tao xung clook . con neu quat CPU KO QUAY , thi
hay xem lai nguon 3v3 5v ... Thu 3 : minh nghi he thong thach anh tren main la ok . vi neu
no bi truc trac thi du co hay ko co card test , thi main van ko the kích hoạt dc . ma main đã
kích dc , tuc la thach anh ok . minh nghi van de o9 đây là 1 nguon cấp diện nào do bị mất ...
kha nghi lon nhat của mình là nguon 3v3 . do ko có main , nen minh chỉ có thể suy đoán
được vậy thôi , mong ban sẽ có 1 kết quả tốt nhất .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI
??? - Trước máy chav bình thường. rồi nó bị vậ. ko biết lỗi gì. Cắm

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

haitm (haitm) - 21 / 8 / 2014

chao ban, không biết bạn mới vào nghe hay làm IT cho công ty nào đó, bạn có thể liên hệ
vs mình 01644029992 (cảnh) mình sẽ giúp do bạn.thank

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cảm biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [FOXCOM G31MV - cắm ram vào thì ko kêu bíp, không cắm ram thì kêu bíp. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.](#)
3. [main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
4. [Main Biostar G31 - nguồn chip ram đủ cả. nhưng tháo ram ra thì tiếng bíp kêu liên tục rất nhanh. lắp ram vào các báo d1 d0. không có tiến hiệu ra màn hình](#)
5. [Main Intel 945 - Bật nguồn kêu bíp bíp như lỗi ram. Thay ram khác vẫn vậy.\(Có Ram và không Ram đều kêu\). Các nguồn trên main đều đủ](#)
6. [Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc](#)
7. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
8. [máy tính cay - máy chạy bình thường,bạn em\(người yêu\)kiểm dầu cái ở cùng về báo em test thử,e liên thao ở cùng của máy ra dòng ở cùng này vào và bật máy thì máy ko chạy](#)

MAIN MSI 945 hoạt động bình thường NẾU gắn card test main PCI

??? - Trước máy chạy bình thường, rồi nó bị vậy. ko biết lỗi gì. Cắm (o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bật lên thì máy vẫn có tiếng tíi báo card test main vào chạy bình thường a 2, tháo card ra thì như kiểu ko nhận Ram, nhưng ko kêu tíi. | 3

9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.