

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 7804 của bạn quach manh hung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): main p4i45gv

Hiện tượng: sai mau

giup toi khắc phục

— ☐● ☐●☐ —

### Các bài viết tương tự:

- [ampliaudiomax sai gon san xuat.loaBMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thj ko sao.khj hat karaokedc mot luc thj co mui khet của nhua thong.hat cang lau mui bay kbp phong va am li rat nong phai dung quat dien.va loa boi ù.](#)
- [can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in - can mau đen hình ti vi mau crt 5,6 in](#)
- [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ đế mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
- [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexca.](#)
- [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tắt hẳn.
6. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den emkiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhin tren biêutuong 2 den thi den mau xanh la bao may san sang hoat dong.con den mau vang hinh nhu la bao loi qua nhiet.
  7. Misubishi - Bật máy lên chạy bình thường được vài giây sau đó hình ảnh bị sai màu hình nhòe ( hình bị lang ben).Tắt đi để khoảng 10 phut bật lại thì lại diễn ra quá trình như miêu tả
  8. P4i45GV - QUAT CPU CHAY TAN NHIET AM, QUAT NGUON CHAY KHONG LEN HINH
  9. ti vi sony kvsg29t80 - màn hình bị sai màu, đèn nguồn chớp 2 nhip. máy vẫn xem được, nhưng dduocj 1 lúc thì ngắt bảo vệ, thời gian xem được không cố định
  10. Tivi sony 21m80 - Sai mầu, chữ vtv3 bình thường là RGB nhưng giò bị sai màu thành BGR
  11. Toshiba 32 Hv 10v - Máy chạy khoảng 15p là bị sai mầu , dưới màn hình có các sọc ngang dầy khoảng 2 phân.giống như tivi crt mất mầu đỏ .Mong mọi người giúp ạ
  12. tv lcd sony 32ex300 - chạy tầm 10' thì bị sai màu còn 0.5cm phía trên ko bị