

Câu 4230 của bạn Minh Chau - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mainboard

Hiện tượng: Cách hàn IC chân rết 4 hàng chân bằng máy khò .

Anh em nào có bài viết về cách hàn IC chân rết 4 hàng chân (IC SIO, LAN,...) bằng máy khò đăng lên cho mọi người tham khảo với. Xuyên suốt tất cả giáo trình trên hocnghehtructuyen.com chưa có bài nào nói về vấn đề này .

Cảm ơn nhiều !

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phạm tan dat (tandat_dt2) - 29 / 3 / 2012

bạn có phải thợ k vậy

Các bài viết tương tự:

1. [Amly jaguar 203N - Mình nhận của khách với tình trạng yếu 1 kênh tiếng. Kiểm tra thấy mất IC ở bo master đó là loại 1 hàng chân 12 chân nhưng tại mạch chỉ dùng 11 chân.](#)
2. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giuong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giuong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da](#)

- [kiểm tra rồi ok . nếu doi qua main kia thì không sao. chung to bị gì trong main ay.](#)
3. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
 4. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vắ báo và kêu tí 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khò khò nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
 5. [Main Asus P5L-MX - Main lúc đầu hư 1 fest trên nguồn vcore và phồng mấy con tụ lọc 12v nguồn vcore tiến hành thay fest đó và mấy con tụ phồng. Tiến hành click nguồn hiện tượng chớp tắt -> Tiếp tục thay chip BD-9D 300 -> Main đã click được nguồn đo nguồn vcore đc 1,5v , card test main báo đã có reset nhưng không nhảy hệ số hexa.](#)
 6. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
 7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
 8. [máy kho nhiệt ATTEN B850b - kho van chạy nhiệt van điều chỉnh bình thường ,nhưng khi tắt kho là em nó tắt luôn không còn gió để làm mát nữa](#)
 9. [Mainboard PC - Cách hàn IC chân rết .](#)
 10. [model hàng mã madein điện tử đức tin,,,, - tình hình là em mới tậu được một em ampli xách tay ,xách chân ,xách sách gì đó rất víp,,,,sử dụng 12fet k2221-j352 sò xanh lá cây chính hãng nhật bản,,,,nhìn sơ qua thấy boar công suất nhiễm nước và mục hết các chân linh kiện,,,,em đã cứu sống dc bo music, master, karaoke, echo,,,,nhưng công suất thì cứu ko nổi,,,](#)
 11. [Sony 32bx320 6 nháy - Cắm nguồn lên 6 nháy rết nguồn và cao áp đã OK > lỗi vì chính](#)
 12. [toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v, đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v. chân 19=0,35v. đo D6002 3 chân đều có 6v](#)