

Câu 11936 của bạn Lê huy tùng - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mainboard FOXCONN G31MV

Hiện tượng: Mainboard không lên tiếng ra loa

— tối qua mình vẫn nghe nhạc bình thường, sáng dậy loa nghe rất nhỏ (hầu như không thấy j).cắm loa sang main khác nghe tốt.

- mọi người giúp mình với

— [icon] [icon] —

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trịnh Hạ Đêm (trinhhadem) - 2 / 3 / 2015

khò thay chip âm thanh nhá bạn ,chúc thành công

### Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bup ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
3. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cần 1 con sonny xài IC](#)

[tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \( tiếng búp búp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng búp búp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các báo nào có KN chỉ dùm em nhé](#)

4. [foxconn G31MV - bat cong tac len hinh nhung khoi dong lai luon. Cu Khoi dong lai lien tuc nhu the. Vao Bios thi khong bi khoi dong lai.](#)
5. [HƯỚNG DẪN SỬA MAIN FOXCONN G31MV](#)
6. [Lỗi main main foxconn g31mv - Ghost thì bị treo](#)
7. [main foxconn g31mv - Không kích được nguồn \\_ xin chia sẻ của các bạn \( mới bị \) :\(](#)
8. [main foxconn g31mv - kích nguồn card test bao 2524](#)
9. [main foxconn g31mv - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios khong sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.](#)
10. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
11. [main foxconn g31mv - sau khi khởi động lên win rồi được một lúc thì tự nhiên tắt. vệ sinh hết tất cả các thứ rồi thấy cả nguồn rồi vẫn bị như thế là main lỗi cái gì vậy mọi người](#)
12. [mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp](#)