



Main PC foxconn h61 cpu G1620@ 2.70ghz - Máy chạy rất chậm zô net nghe nhạc cũng kg nghe dk | 1

Câu 10453 của bạn Trần Văn Dưỡng - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mainboard foxconn h61 cpu G1620@ 2.70ghz

Hiện tượng: Máy chạy rất chậm zô net nghe nhạc cũng kg nghe dk

kon cpu G1620@ 2.70ghz chạy dk kg mấy bạn giá trong Trần Anh là 859k.máy chậm có khả năng do windown kg mấy bạn.làm ơn chỉ giùm mình

— [🔍] [🔍] —

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 20 / 8 / 2014

cài lại win, nâng cấp ram, ok

Trần Văn Dưỡng (duong12345)- 20 / 8 / 2014

máy chạy ram 2g. mình nghĩ kon cpu đó cũng ổn nên chắc chỉ còn win

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 20 / 8 / 2014

sử dụng lâu bị virut chạy lại win rồi tính đi bạn

haitm (haitm)- 21 / 8 / 2014

chao ban, không biết bạn mới vào nghe hay làm IT cho công ty nào do, bạn có thể liên hệ vs mình 01644029992 (cảnh), chuyên linh kiện, mong mọi người tham khảo. mình sẽ giúp do nhiệt tình.thank

haitm (haitm)- 21 / 8 / 2014

chao ban, không biết bạn mới vào nghe hay làm IT cho công ty nào do, bạn có thể liên hệ vs mình 01644029992 (cảnh), chuyên linh kiện, mong mọi người tham khảo. mình sẽ giúp do nhiệt tình.thank

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Văn Dưỡng (duong12345)- 23 / 8 / 2014

mình chạy lại win máy chạy bình thường rồi.thanks các bạn nhìu

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [ASUS P5GL-TMX/S](#) - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.
3. [Foxcom H61 MXE-K](#) - main không nhảy code, đã thay Q42 gần shocket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đó xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.
4. [lenovo](#) - chỉ nghe nhạc online.không nghe dc nhạc bằng media
5. [main foxconn g31mv](#) - kích nguồn tắt nguồn ok. cardtest có 3.3v 5v 12v. nhưng treo đèn reset. đèn cpu và bios khong sáng, đèn clock sáng. khởi động khoản 1 phút cpu rất nóng. kiểm tra có đủ nguồn cpu ram và chip set.
6. [Main Foxconn G31MV](#) - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi. Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
7. [Main Foxconn H61](#) - hư phím
8. [main foxconn H61MXL](#) - mất nguồn Vcore do chạm chân socket, tụ , fet không chạm



Main PC foxconn h61 cpu G1620@ 2.70ghz - Máy chạy rất chậm zô
net nghe nhạc cũng kg nghe dk | 3

[vấn mắt nguồn](#)

9. [mainboard foxconn h61 cpu g1620@ 2.70ghz - máy chạy rất chậm zô net nghe nhạc cũng kg dk](#)
10. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
11. [máy tính cay - máy chạy bình thường, ban em \(người yêu\) kiểm đầu cái o cung về báo em test thử, e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bật máy thì máy ko chạy \(o cung chet\) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bật lên thì máy vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường \(lúc chưa thay o cung\) nhưng mà ko có lệnh mô cho máy hoạt động](#)
12. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)