

Câu 11044 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mainboard a1315

Hiện tượng: bị cắt nguồn

mainboard của mình bị cắt nguồn.cắm điện chưa bật công tắc mà đèn chuột đã sáng,nguồn chính bị cắt,quạt nguồn chỉ lắc một cái.mình tháo giắc nguồn kiểm tra nguồn vẫn tốt,chưa tìm ra bệnh,ae nào đã gặp pan này thì tư vấn giúp xin cảm ơn

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 21 / 10 / 2014

bạn nói ko rõ j hết, hix, bạn lấy card teks thử xem rồi tính

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch](#)

thế...

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
3. đầu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn
4. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
5. màn hình theo dõi CAMERA pelco - Bị xì cao áp. đánh điện gây bảo vệ nguồn cắt điện nguồn
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đờn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
8. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đờng sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đờng bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
9. Tivi lg 42pj350 - Board nguồn đờng cắt liên tục, rờ le đờng nhỏ, ko đo đc nguồn bị ở đầu a
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thườg, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gỏp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngỏn trên làm đá bình thườg . quạt chạy , đường gió xuống ngỏn mát thông không bị tắc, đã để chỏn gió xuống ngỏn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngỏn bảo quản không bị chỏn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các đườg kiện ddeuf tốt vậy mà ngỏn mát không lạnh gờ
12. VTB F 2183 - bắt nguồn nhấn power. cao áp hoạt đờng rồi cắt luôn. khi cắt đờn báo nguồn lúc sáng lúc mờ. máy chạy sỏ nguồn D5011. sỏ đờng 5296. mạch 78040 . tong 11105