



mainboard biosstar G31 -- main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, đến khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh Loại thiết bị (Model): mainboard biosstar G31
Hiện tượng: -- main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, đến khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic | 1

can phai lan gi day hic

— [●] [●] —

vuongducthanh (quocdat2008) - 9 / 2 / 2012

main ban bị lỗi chip bắc rồi. lắp lại chip bắc là ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

lo thi chym (meohaimat911) - 27 / 2 / 2012

bạn kiểm tra lại test socket nạp rom bios và cuối cùng mới là đèn chip bắc

Các bài viết tương tự:

1. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lặp lại như vậy](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mainboard biosstar G31 -- main lúc đầu khởi động vào máy boot vào

win bình thường, đến khoảng vài phút máy khởi động lại không lên

2. [điều hòa Lg 12000btu hàng thường -- lúc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại. lúc chạy lắp đi lắp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis](#)
3. [main biostar 945 GC -- máy khởi động được khoảng 1p thì khởi động lại 1 lần nữa. được khoảng 5s thì máy khởi động lại không nên màn hình](#)
4. [Main Foxconn G31MV -- Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
5. [Main PC -- main biostar 945 GC -- máy khởi động boot nên màn hình được khoảng 30s rồi lại khởi động lại. cứ như thế khoảng 3 lần thì máy không boot nên màn hình được nữa](#)
6. [Màn hình máy tính delll -- Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
7. [Máy sam sung 29z57 -- Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
8. [máy tinh cay -- máy chạy bình thường, ban em \(người yêu\) kiểm tra cái ổ cứng về báo em test thử, e liên thao ổ cứng của máy ra dòng ổ cứng này vào và bật máy thì máy ko chạy \(ổ cứng chết\) sau đó e lắp lại ổ cứng của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay ổ cứng\) nhưng mà ko có lệnh mô cho màn hoạt động](#)
9. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài -- Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
10. [PC cài win xp sp2 -- khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đi cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)
11. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất -- bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật , cứ lên lại mất , lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhịp thì lên](#)
12. [tivi sam sung , model fc21z57 -- tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)