

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9333 của bạn tran minh vuong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): màn hình monitor AOC17N

Hiện tượng: cắm nguồn vào bật nguồn thấy trắng xóa

Chào các Bác em có chiếc Monitor LTD AOC17 cắm nguồn vào bật lên chỉ thấy một màu trắng. nồn 5v cấp cho bird xu lý tín hiệu tốt. E thử ngắt cáp lên panel no cũng vậy, e nhờ các Bác giúp e với e cảm ơn nhiều

— ● —

Các bài viết tương tự:

1. [laptop Samsung R 61](#) - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh). Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
2. [màn hình fujshi](#) - ban đầu cam dien vào màn hình sang bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sang nhưng dùng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy hình ảnh
3. [Màn hình LCD LG W1934SE](#) - Độ cao áp. Bật công tắc màn hình lên bình thường. Sau khi tắt công tắc màn hình lại trắng xóa
4. [Màn hình máy tính đời cũ SAMSUNG 17IN MODEL.743NX](#) - bật nguồn lên màn hình trắng xóa. dien ap nguon van on

5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. Monitor LCD Samsung E1720 bị trắng màn hình - Chỉ thấy một màu trắng, Xin các anh các thầy cho em biết trường hợp trên thường bị gì, Chân thành cảm ơn
8. monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh
9. monitor samsung793d - mọi cam diên vào màn hình hiện yêu cầu cắm cổng vga vào nhưng khi cắm vào màn hình tối đen và role đống ngắt liên tục
10. monitorLCD -màn hình sam sung B1930 - màn hình tắt đi bị trắng xóa
11. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tang giam volume thi màn hình suat hie mot khung trang chiem gan het màn hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sem binh thuong
12. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sẵn NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này