

Câu 5277 của bạn hoàng trọng thành - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): màn samsung 17' vuông
Hiện tượng: bị rung hình

màn bị rung hình rất khó chịu, đã thay thử board nguồn và board tín hiệu khác nhưng vẫn bị rung, chúng tỏ bị đèn hình. mong mọi người ai biết pan bệnh này giúp mình với

— [] [] [] —

le huu ly (nhatchanly) - 3 / 12 / 2012

ban vua hoi lai vua tra loi luon roi thi can moi nguoi giup lam j nua

hoàng trọng thành (mainboardyt) - 4 / 12 / 2012

ý mình là muốn mọi người giúp mình xem có cách nào khắc phục bệnh đó ko để khỏi phải thay đèn hình

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668) - 14 / 12 / 2012

với bệnh đó tốt nhất bạn lên kiếm palen khác vì mình đã từng ngồi làm cỏ từ những con nhỏ nhất tới ic mà không thành công

Các bài viết tương tự:

- [1. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [3. huntkey model hk400-52gp - kích nguồn bình thường nhưng điện áp 3,3 v và 5v ra ko đủ.kim đo cứ rung rung](#)
- [4. LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình va rung theo chiều dọc, dung càng lâu màn hình càng rung](#)
- [5. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
- [6. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [7. màn LCD samsung vuông 17" - bị rung hình](#)
- [8. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [9. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [11. tivi sam sung, chạy ic tong dan,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân dau.thay con so dong vào la hình ảnh đẹp,nhưng gio no bị bệnh nhan nut mo nguồn khoảng 10 lan no moi len,khi len hình no bị re tieng va bị rung màn hình](#)
- [12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)