

Câu 8703 của bạn Trần Trọng Nghĩa - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): màn samsung 23 inch 3D - mã S23A750D

Hiện tượng: Không nhận tín hiệu

Em có màn hình samsung mã s23a750d tự nhiên không nhận tín hiệu, đem đi kiểm tra người ta báo lỗi rom nhưng không có rom thay thế, ai có cho em xin file rom với đc không ạ, em cảm ơn trc.

Gmail: nt.archidevil@gmail.com

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van han (tonyhan) - 12 / 9 / 2013

Mình sửa đươc 400k

Các bài viết tương tự:

1. [dau chao ninasat hd09 KTS - minh dang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem đươc khoảng 2-5 phut ia mat tin hieu, dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem đươc 1 lat lai mat tin hieu](#)
2. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn. Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường. Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt, trôi hình.](#)

3. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
4. [LCD SS 740N - Cam nguồn màn sang trang, rồi tắt. Rút cáp tín hiệu ra rồi cam nguồn , đèn hình sáng lên, sau đó mọi cam cáp tín hiệu thì màn chạy bình thường.](#)
5. [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đèn màn hình báo không có tín hiệu hiện thị như la hồng tín hiệu VGA.rút nguồn ra bắt lại nên lúc được núc không](#)
6. [Màn hình Samsung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình Samsung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
7. [monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cắm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.](#)
8. [nokia X1-01 - em nhặt dc khối cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko làm j dc,,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoài việc mang ra quán](#)
9. [tivi - chưa hiểu sao, đường mạng của mình ,khi gửi tin nhắn nó báo đăng nhập_ dù mình đã đăng nhập rồi, sau đó tin nhắn gửi đi một đống](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,](#)