



masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận dây

masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH đã kiểm tra cáp không

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, thị trấn Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIA RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, thị trấn Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14485 của bạn dienmobile66 - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe

Hiện tượng: nhận dây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn  
nhưng loa trong loa ngoại vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi

xin được giúp đỡ

— ● ● —

### Các bài viết tương tự:

1. ampli JARUGAER PA-910A .12so chạy cap 1943 và 5200 - ampli vẫn hát bình thường  
nhưng 1 vế nghe nhỏ hơn (tiếng bass không mạnh bằng vế con lai).e da kiểm tra và  
cho tin hiệu chạy thẳng bo công suất thi hai vế nghe nhu nhau.nhu vay chung to cong  
suat tot.con lai la hai mach MUSIC VA MÁTERE.e đa thay hai VOLUME cua hai mach  
.thay 3 ic 4558 cua mach MÁTER.thay 2 ic 084 mach Music nhung van khong đúoc.
2. amply california Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ  
mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn  
bình thường, nhai tốt, các núm chỉnh trên vỉ echo vẫn có tác dụng bình thường.
3. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở  
âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h  
nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p  
thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy( nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem

masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cậy masstel N500 bị rơi mất mic cấm tai nghe cũng không nghe luôn âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bắt tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Máy cai bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

4. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chêt câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn ,ồn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng(vết đã bị nổ câu chì lúc đâu),,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
7. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. may giat tosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
10. may tinh cay - may chay binh thuong,ban em(nguoie yeu)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay (o cung chet) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong( luc chua thay o cung) nhung ma ko co lenh mo cho man hoat dong
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chém tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng



masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận dây  
masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn  
ngăn mát thông không bị tắc đã để chấn gió xuống ngăn bảo quản ~~lões nhất, đã tháo~~  
~~nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường dù kiểm tra cấp không~~  
~~kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chấn hoặc tắc,~~ ~~vậy mà không có~~  
~~điếc mic cũng đã thấy rơi~~  
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn  
mát không lạnh gì