

Câu 12609 của bạn phan thanh phuong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mất nhận tín hiệu

Hiện tượng: muốn chuyển đổi

mình muốn hỏi các bạn là nếu mình muốn đổi mất nhận tín hiệu từ hãng này sang hãng khác và sử dụng romost của mất thay thế luôn thì làm cách nào

— [●] [●] —

ngo quang tu (ngoquangtu)- 14 / 6 / 2015

the thi ban doi luon manh cua no di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tất tiến (nguyen tat ngoan)- 17 / 7 / 2015

đôi đứng chân mặt nhận là ok

Các bài viết tương tự:

1. [dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tín hiệu, ta chuyển qua kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tín hiệu](#)
2. [diễn đàn bạn hợp không tiếp khách - quý vị có gì muốn muốn hỏi xin để lại tin nhắn](#)
3. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn. Tín hiệu tiếng audio vẫn có](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nét và nhòe nhoẹt,trôi hình.

4. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
5. mạch điều hòa funiki ,máy 9000 btu - mạch k nhận tín hiệu điều khiển, đo 4v đủ mắt nhận tốt, bấm khiển đo chân mát với chân out vẫn sụt kim đồng hồ , xuống còn 2,4 v ,bác nào qua rồi giúp e với ạ
6. Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với
7. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,
8. samsung 740n - khi bat nguồn thì co tin hieu khoang 2s thi mat tin hieu led bao nguon van sang
9. tivi - chưa hiểu sao, đường mạng của mình ,khi gửi tin nhắn nó báo đăng nhập_ dù mình đã đăng nhập rồi, sau đó tin nhắn gửi đi một đồng
10. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG
11. tu lanh tu lanh cac loai - em muon hoc sua tu lanh nhung ...muon duoc mien phi co anh nao nhan em lam de tu khong
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?