



Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng, quạt dàn lạnh chạy, cục nóng không chạy, máy không báo lỗi .
Câu 16465 của bạn Tran Duc Toan - đã có (3) trả lời & góp ý. dây nhôm đã thay bằng dây mới. | 1

Loại thiết bị (Model): Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều

Hiện tượng: Bật nguồn đèn power sáng, quạt dàn lạnh chạy, cục nóng không chạy, máy không báo lỗi . dây nhôm đã thay bằng dây mới.

Nhờ các bạn chia sẻ pan này nhé. cảm ơn các bạn .

— ☯ ☯ —

Khong biết sua (Khongbietj)- 16 / 10 / 2017

Model gì

Vu Van Vinh (xuanvinhbkt)- 14 / 11 / 2018

Bệnh này thường do lỗi IC công suất, để kiểm tra được đòi hỏi bạn phải có kiến thức về bo mạch

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vu Van Vinh (xuanvinhbkt)- 14 / 11 / 2018

Bạn có thể mua giáo trình học từ xa có giáo trình hướng dẫn sửa chữa no mạch điều hòa LG Inveretr, bạn tìm hiểu ở đường link sau <http://hocnghetruuctuyen.vn/giaotrinhvideo/>

Các bài viết tương tự:

dây nhôm đã thay bằng dây mới. | 2

- [1. Dai kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
- [2. Dieu hoa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không](#)
- [3. Điều hòa inverter Panasonic báo lỗi không chạy cục nóng - Cục nóng cos điện 220 cấp ra không chạy điều hòa không lạnh](#)
- [4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
- [5. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh](#)
- [6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [7. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
- [8. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bi như cũ](#)
- [9. tu lanh panasonic - lock chạy bình thuong , kiểm tra đường đẩy không nóng , dàn nóng khong nong , dàn lạnh khong co bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thoi ngan đá thấy nóng](#)
- [10. tu lanh samsung - tu bị nghet chết loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nạp gas...da thực hiện đầy đủ các](#)



Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power

sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi .

buộc nhưng tu van kem lạnh.đã kiểm tra bộ xả van hoạt động tốt kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối dương hút ...đã thử đủ cách nhưng van không đủ lạnh...huhuhu...

11. tủ toshiba - máy đã để lâu 1 thời gian.. giờ chạy lại nhưng không lạnh. lốc vẫn chạy bình thường dàn nóng không nóng, dàn lạnh không có hơi lạnh, lốc chạy sờ đầu dây 1 lúc thì thấy nóng và lốc nóng dần lên
12. tủ lạnh vtb quá giờ vn - tủ bị thủng dàn nóng,minh đã thay dàn mới,khi bơm ga thay dàn nóng, nóng nua dàn con nua dàn về phin kg nóng.đầu dàn lạnh có ít tuyết bám.minh đã kiểm tra 2dàn nóng lạnh thay kg bị tụt.