



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hàn van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH o bo và cho chạy vân 9.359 80 Võ Thị Sáu, Phường Quang Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh  
tooi khong sua duocj bo mạch buon quá | 1



# TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
  - Cung cấp linh kiện điện tử
  - Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đ/c: Quảng Thuận. xã Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15849 của ban nguyên anh quan - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng

Hiện tượng: bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đè gì minh về vệ sinh lại dác cẩm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o đâu cắp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vi toi khong sua duocj bo mạch buon quá

mong ban chi cho

— — [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] — —

## Các bài viết tương tự:

1. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh \_áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic.,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đại thúc, đệm, trỏ tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vể lại đóng(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trỏ cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
  2. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay

máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hàn van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không van để giàn mìn và vế sinh lại đặc cần ô bo và cho chạy van .DIA va RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chập CONG SUAT nen kẹp loa vào vậy . Ban cho tôi hỏi áp ở đầu cấp cho xả . Khi tranzitor chưa đán. Vì dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chưa dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuo roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

3. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )
4. giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vì nguồn và công suất rơ le bảo vệ năm chung 1 mạch - nguồn đón xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,rơ le ko đóng kiêm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,1 brrn rơ le vế kia vài milivon nhỏ,,,em đã kiểm tra vế -52 vol các tran trở tụ diot(đã tháo công suất ra) ko thấy hư hỏng...
5. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vặt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vặt không thì vặt xong lại lên 12phút và xả
6. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng đê sửa chua em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tệ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vặt thì mất nguồn
9. may giặt media cua ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thi tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuong 6 roi len 7. đã vệ sinh lông .thay đieu tốc. vệ sinh phao .ok .nhung luc ảm lại bị. sấy vỉ cũng ko được.
10. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhung đến lần giặt thứ 2 thì lại tụ động kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dùng sau đó bám lai thi lại haotj động bình thường
11. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vặt thì không vặt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
12. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hàn  
van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm  
khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi  
trả không van để giữ nước về vệ sinh lại đặc cảm ô bô và cho chạy van  
mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết  
vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . km transistor chưa dẫn. vi  
toi khong sua duoc bo mạch buon quá | 3