



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp Câu 15848 của bạn nguyên anh quan đã có (13) trả lời & góp ý  
nuocs giat binh thường nhung đến lần giat thứ 2 thi lại tụ đọng kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhacc canh của hoac án tạm dùng sau đó  
Loại thiết bị (Model): máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng  
Hiện tượng: + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thi lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhung đến lần giat thứ 2 thi lại tụ đọng kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhacc canh của hoac án tạm dùng sau đó bám lai thi lại haotj động bình thường

mong anh em giú đỡ. mình đã kiểm tra phan cơ , dây điện không cham cháp o đâu

— ●● ●● —

**dangnhattin** (dangnhattin )- 20 / 12 / 2016

công tắc van xả bị rỉ nên tiếp điểm ko ăn thui,,,anh tho van xả ra ,vệ sinh rùi lắp vào chạy ok,,,cẩn thận một tí làm dc,

**nguyễn anh quan** (anh quan2015 )- 20 / 12 / 2016

bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đè gì mìnve vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o đâu cấp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vi toi khong sửa duocj bo mạch buon quá \* mong ban chi cho

**nguyễn anh quan** (anh quan2015 )- 20 / 12 / 2016

bạn nói co phải là tháo hản van xả ra không? minh cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đè gì mìnve vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o đâu cấp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vi toi khong sửa duocj bo mạch buon quá \* mong ban chi cho

**dangnhattin** (dangnhattin )- 21 / 12 / 2016

xin thưa anh,,,van xả cử anh có 1 tiếp điểm thường đóng,,,,,tháo van xả ra đo áp 220v cấp cho van( nếu thợ bo kiểm tra thì chắc là đủ 220v),,tháo rời van xả ra bên trong có 1 tiếp điểm „,nạo sạch rùi ráp lại,,,nếu nhầm ko ổn ra mua cái khác 250k lắp vào luôn,,,tại anh ko phải thợ nên thật kho giúp,,,,

**nguyễn anh quan** (anh quan2015 )- 21 / 12 / 2016

toi moi vao nghe con non, kinh nghiem chua ,cung xin cam on ban rat nhieu , mai toi den sua co gi toi se bao cho ban va cung mong duoc giúp do

**dangnhattin** (dangnhattin )- 21 / 12 / 2016



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngắt xả và cắp ok anh,có gì mai nc,,,mai em ko rành lắm chắc tra thi dc ok  
nuocs giat binh thường nhung den lần giat thứ 2 thi lại tụ đọng kéo  
**nguyên anh quan** (anh quan2015 )- 22 / 12 / 2016  
xả và cắp nuocs nhung khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bám lai thi lại haotj động bình thường | 2

gioi toi moi len dien dan duoc. ban co o day khong?

sang nay toi đã lam nhu ban hướng dan . toi thao hang van xả nuoc ra nhung khong có 1 tiep diem thương dong nào nhu ban noi. và toi mat cả buoi chieu de lap lại van xa nhung khong duoc vi khi cáp điện thi kéo vào được nhung khi ngắt điện thi khong khéo ra được lí do có cái lò xo trong dó khong kéo banh rang ra duocj và lam co cáu bị dat . toi khong hieu vì sao ho lắp no hoạt động bình thường vayma minh lắp no lại khong tụ kéo ra duoc. neu toi lay cái tam gảy nhẹ thi ló xo về vị trí cũ thi lại kéo ra duocj . toi nghĩ lò xo yếu . toi cung di tết bo lại thi tho chuyen sửa bo bảo bo ok . đây là chu trình của may .ban cho toi cách giải quyết duocj khong

**nguyên anh quan** (anh quan2015 )- 22 / 12 / 2016

day là số điện thoại của tôi 0902231063. mai an co the nhá máy tôi gọi lại ban tu van cho tôi qua điện thoại được không?

**dangnhattin** (dangnhattin )- 22 / 12 / 2016

ĐÁY cái hư nó loài ra rùi đó,,,chính cái kéo mà ko trả làm cho máy hoạt động ngược chương trình,,,em nghĩ nên mua cái van mới 230k đi anh,,,mất mấy ngày tốn phí nữa,,,

**dangnhattin** (dangnhattin )- 22 / 12 / 2016

có phải loại này ko?

**dangnhattin** (dangnhattin )- 22 / 12 / 2016

<http://dienmayminhkhang.vn/phu-tung-may-giat/van-xa-nuoc-may-giat-panasonic-national-van-xa-keo-.html>

**nguyễn anh quan** (anh quan2015 )- 23 / 12 / 2016

cam on ban nhiêu .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình**



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguôn để khoảng 30s mava từ đônra kéo xả .nhưng khi bát chay thì lai norát xả và cắn

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. xã Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn anh quan (anh quan2015 )- 23 / 12 / 2016

toi đã xu lí thanh cộng ma khong phai thay con moi . nhung khong có cong buon qua . nhung khong sao toi đã duocj mot bài học huu ích , mọt lan nua cam on ban

### Các bài viết tương tự:

1. âm ly 8 sò (4 sò 1 vế) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j., khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse
2. chào các thành viên mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chẽ độ giặt và cắp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vặt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện vê 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguôn )
3. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vặt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vặt không thì vặt xong lại lên 12phút và xả
4. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cắp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguôn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vặt thì mất nguôn
5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói co phải là tháo hàn van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra khong vân đè gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vân vậy . ban cho toi hỏi áp o đâu cắp cho xả . khi tranzitor chua dẫn. vi toi khong sửa duocj bo mạch buon quá
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhò anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng

30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp

keo không sửa .

7. máy giặt toshiba 990 inverter ,cần mua đồ chia sẻ em như sau , máy giặt  
xả và cấp nước màu khai khác cảm của hoặc anh tam dùng sau tù  
bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần phả không phứa  
còn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rùi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng  
lại,van xả đống lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt ,,cứ như thế lắp lại ,,

8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu  
ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang  
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình  
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tò hợp phím mục nước +xả+hẹn giờ  
+mở nguồn nhưng vẫn không được

9. may giat tosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mục nước cao nhất để giặt  
nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã  
kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .

10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị  
lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3  
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em  
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ  
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ  
em có chèm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pí nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân  
không nạp gas lại thi chạy đc,nhưng khi tủ bấm tuyết nhìu xả đá xong thi block vẫn  
chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hô gas thi báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan  
này

12. vi may giat tosiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko có quắc - máy ko khởi động dc  
hoặc bấm nút nguồn nhiều lầm lũc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp  
nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn  
ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thi nguồn đến rơ le lại bình  
thường