



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh cửa hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường | 1
Loại thiết bị (Model): máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng
Hiện tượng: + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh cửa hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

mong anh em giúp đỡ. mình đã kiểm tra phần cơ , dây điện không chạm chập ở đâu

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 20 / 12 / 2016

công tắc van xả bị rỉ nên tiếp điểm ko ăn thui,,,anh tho van xả ra ,,vệ sinh rồi lắp vào chạy ok,,,cẩn thận một tí làm dc,

nguyên anh quan (anh quan2015) - 20 / 12 / 2016

bạn nói có phải là tháo hẳn van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm ổ bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp ở đâu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
* mong bạn chỉ cho

nguyên anh quan (anh quan2015) - 20 / 12 / 2016

bạn nói có phải là tháo hẳn van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm ổ bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp ở đâu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
* mong bạn chỉ cho

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 12 / 2016

xin thưa anh,,,van xả của anh có 1 tiếp điểm thường đóng,,,,tháo van xả ra đo áp 220v cấp cho van(nếu thợ bo kiểm tra thì chắc là đủ 220v) ,,tháo rồi van xả ra bên trong có 1 tiếp điểm ,,nào sạch rồi ráp lại,,,nếu nhầm ko ổn ra mua cái khác 250k lắp vào luôn,,,tại anh ko phải thợ nên thật khó giúp,,,,

nguyên anh quan (anh quan2015) - 21 / 12 / 2016

tôi mới vào nghe con non, kinh nghiệm chưa ,cung xin cảm ơn bạn rất nhiều , mai tôi đến sửa có gì tôi sẽ báo cho bạn và cũng mong được giúp đỡ

dangnhattin (dangnhattin) - 21 / 12 / 2016



máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường | 2

nguyên anh quan (anh quan2015)- 22 / 12 / 2016

giao tôi mọi len diện đan được. bạn có ở đây không?
sáng nay tôi đã làm như bạn hướng dẫn . tôi tháo hàng van xả nước ra nhưng không có 1 tiếp điểm thương dòng nào như bạn nói. và tôi mất cả buổi chiều để lắp lại van xả nhưng không được vì khi cấp điện thì kéo vào được nhưng khi ngắt điện thì không kéo ra được lý do có cái lò xo trong đó không kéo bánh răng ra được và làm cho cấu bị kẹt . tôi không hiểu vì sao họ lắp nó hoạt động bình thường vậy mà mình lắp nó lại không tự kéo ra được. nếu tôi lấy cái tam gậy nhẹ thì lò xo về vị trí cũ thì lại kéo ra được . tôi nghĩ lò xo yếu . tôi cũng đi tết bỏ lại thì tho chuyên sửa bảo bảo ok . đây là chu trình của máy .bạn cho tôi cách giải quyết được không

nguyên anh quan (anh quan2015)- 22 / 12 / 2016

đây là số điện thoại của tôi 0902231063. mai anh có thể nhấc máy tôi gọi lại bạn tư vấn cho tôi qua điện thoại được không?

dangnhattin (dangnhattin)- 22 / 12 / 2016

ĐÂY cái hư nó loài ra rồi đó,,,chính cái kéo mà ko trả làm cho máy hoạt động ngược chu trình,,,em nghĩ nên mua cái van mới 230k đi anh,,,mất mấy ngày tốn phí nữa,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 22 / 12 / 2016

có phải loại này ko?

dangnhattin (dangnhattin)- 22 / 12 / 2016

<http://dienmayminhkhong.vn/phu-tung-may-giat/van-xa-nuoc-may-giat-panasonic-national-va-n-xa-keo-.html>

nguyên anh quan (anh quan2015)- 23 / 12 / 2016

cam ơn bạn nhiều .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả nhưng khi bật chav thì lại ngắt xả và cần

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyên anh quan (anh quan2015)- 23 / 12 / 2016

toi đã xử lí thanh cộng ma không phải thay con mới . nhưng không có công buôn qua . nhưng không sao toi đã được một bài học hữu ích , một lần nữa cảm ơn bạn

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3 phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12 phút và xả](#)
4. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dắc cắm o bo và cho chạy vùn vùn . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buôn quá](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy](#)

máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp

[keo không sửa .](#)

7. [máy giặt toshiba 990 inverter cần mua đồ chia sẻ ảnh em như sau . máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhả côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì dừng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
8. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
9. [may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
10. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
11. [Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
12. [vi may giat toshiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko co quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường](#)