



máy giặt cửa trên pana - giặt đến lúc vắt báo lỗi nháy đèn chương trình. em đã thay phao và 4096 nhưng không được | 1
Câu 16197 của bạn dao duy hoi - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt cửa trên pana

Hiện tượng: giặt đến lúc vắt báo lỗi nháy đèn chương trình. em đã thay phao và 4096 nhưng không được

mong các bác giúp đỡ. em cảm ơn

— ☺ ☹ —

nguyên anh quan (anh quan2015) - 14 / 4 / 2017

Theo mình là công tắc từ

dao duy hoi (suoibac2006) - 15 / 4 / 2017

Công tắc từ có đấu tắt được không ạ

Lê Văn Quang (Lequang1992) - 15 / 4 / 2017

E đã đấu tắt và vẫn chạy ổn.ko bị làm sao ?

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 4 / 2017

công tắc từ,,lỗi U12,,ko thấy vấn đề này dc đặt vào câu hỏi,,,,gà

dao duy hoi (suoibac2006) - 15 / 4 / 2017

Máy không có màn hình hiển thị ạ. Báo lỗi chớp đèn led nên e không biết nó báo gì@_@ mong bác dangnhattin chỉ giúp ạ. Tất cả công tắc e đấu tắt hết rồi phao e thay rồi cả 4096 nữa:D nhưng vẫn báo lỗi e chọn vắt không thì kéo xả xong báo lỗi luôn ạ

dangnhattin (dangnhattin) - 15 / 4 / 2017

cho tên model,,,,trước mắt dò từ công tắc cửa về xử lí,,mạch in bị thối rùi,,lấy keo ra nhìn mới kĩ dc nhé,,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

máy giặt cửa trên pana - giặt đến lúc vắt báo lỗi nhảy đèn chương trình. em đã thay phao và 4096 nhưng không được | 2

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can)- 25 / 4 / 2017

Đời bo mau den hu ctac tu đập bể đầu tat nhé

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏ bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũg rẻ nhưg m muốn tìm hjiu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
4. [may giat media cua ngang.thường - giat bình thường. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.](#)
5. [máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
6. [may giat panasonic khong nho mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
7. [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương](#)



máy giặt cửa trên pana - giặt đến lúc vắt báo lỗi nhảy đèn chương trình. em đã thay phao và 4096 nhưng không được | 3

trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt

8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào. mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt, mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
10. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
12. máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy. đã kiểm tra van cấp nước thay, phao và thay R o phao nhưng không được.