

Câu 16174 của bạn vuvantrong - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt

Hiện tượng: Hoi ve may giat mat nguon.

Chao anh e dien dan. Mi theo dõi dien dan khá lâu nhưng ít kinh nghiệm ko thể chia sẻ nhiều. Minh có một việc muốn hỏi về nguồn. Máy giặt ko lên nguồn thì có bao nhiêu nguyên nhân .ngoài những nguyên nhân thông thường như . Biến áp . Tụ nguồn . 7805. Ic nguồn. Chập phím, let. Thách anh.noi chung là có 5v mà vẫn ko lên nguồn. Thì còn những nguyên nhân nào khác. Mong các cao nhân giúp đỡ. Chỉ cần noi sơ wa là được . Cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

**dangnhattin** (dangnhattin) - 6 / 4 / 2017

dc,,,mình phân tích theo kiểu xe máy nhé,,,,xe có xăng(giống như mạch đã có nguồn 5v,,bot 12v)..trong máy xe phải có nhớt ( tụ hóa mạch ko bị khô nước),,,xe chạy phải có nhông xên( mạch phải có điện trở hạn dòng)..xe dc dk bằng tay ga( ic xử lý có thể là 4069,,60ucv40,,v,v,) tay ga đưa lệnh qua bình xăng con( ic tổng) điện áp đánh lửa buri làm nén xí bấp đẫy bit tông duy trì máy hoạt động ( thách anh và tụ pi),,,,,,đấy quá trình như thế thui à,,,,ráng mò đi,,,,nếu rối quá thì tui sẽ giải thích lại sau,,,,hôm nay ăn cỗ vua HÙNG say quá rùi,,

**nguyên anh quan** (anh quan2015) - 6 / 4 / 2017

đọc góp ý của bạn dangnhattin toi thay hay . Phải công nhân ban dangnhattin có khiêu hai ước dạy. Vì von tốt .

**vuvantrong** (trongvodoi) - 6 / 4 / 2017

Cám ơn ban . Minh đã ket ban trên fb rồi. Mi o hp nhe. Xin lỗi mi hỏi nhu vay rat ko chi tiết. Nhưng có các ban trên dien dan thì gặp nhưng pan khó mi sẽ hỏi. Va se chia sẻ nhiều hơn. ..nhu ban nói mi phải mò khá nhiều .nhưng ko sao . Phai cấy. Hiát vui duoc lam wen voi Tin

**nguyên anh quan** (anh quan2015) - 6 / 4 / 2017

Nhân tiện đây như bạn dangnhattin giúp . mình có cái bệps từ của nhà hiệu coso ( nhãn hiệu không tên tuổi) bắt lên báo lỗi . L . Nguồn 5v .18v đều đủ .toi đo không có điện áp kích chan g của igt.xin cam ơn anh em nhiều

**dangnhattin** (dangnhattin) - 6 / 4 / 2017

vuvantrong.....face tên gì biết ngõ kb,,,,,còn anh bạn,,,,ko có 18v kích igt nên xem lại

zener gim áp 18v,,,,và lệnh kích qua Q kích 8550(8050),,nhé anh,,,hôm nay sinh nhật vk yêu và giổ tổ HÙNG VƯƠNG cùng ngày nên say quá,,,xl nếu nói gì sai,,,hihihih

**nguyên anh quan** (anh quan2015 )- 7 / 4 / 2017

Giổ tổ bạn con được uống say chu mình đay sang ngay mới được ăn bánh trưng vợ gói.cam on banp đot nay bân quá không ngời sưa đưoc co gitoi sẽ thông báo cho ban sau

**vuvantrong** (trongvodoi )- 7 / 4 / 2017

Fb Trong Vu Van nhe dangnhattin

**dangnhattin** (dangnhattin )- 7 / 4 / 2017

ko thấy nhé vuvantrong

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**vuvantrong** (trongvodoi )- 8 / 4 / 2017

Để mi tìm lại

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đưoc,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đưoc chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguôn \)](#)
2. [máy giặt ASW U850 - Giat o che độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
3. [May giat electrolec, minh k nho moden nua,may giat electrolec long ngang - May giat](#)

minh khởi động ma khog thay hoat dong j ca , mac du thoi gian van giam , may k bao loi j ca

4. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
7. Máy giặt SAMSUNG rach mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính ]
8. May giat sanyo f800tz1 - Trong qua trong giat ,xa, vat may keu tit riu mat dien riu sau lai co dien , riu lai tiep tục giat tiep, mjh đa kt day van bt, mjh nghi la hong bo
9. Máy giặt toshiba ă800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tạo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp
10. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt ( giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn