



may giat media - onho may a jup jum e.e cam on truoac ak.tinh trang  
khi giat thi ko sao nhung khi vat la cu bao loi e3.e kiem tra thi bao loi  
Câu 14221 của bạn Lương Trung Khánh - đã có (2) trả lời & góp ý  
mat can bang .nhung e chinh lai do roi nhung van bi vay.hjc | 1

Loại thiết bị (Model): may giat media

Hiện tượng: onho may a jup jum e.e cam on truoac ak.tinh trang khi giat thi ko sao nhung khi  
vat la cu bao loi e3.e kiem tra thi bao loi mat can bang .nhung e chinh lai do roi nhung van  
bi vay.hjc

cam on may a ak

— [●] [●] —

**levanhuan** (ngoiukun )- 12 / 2 / 2016

ban kiem tra cong tac cua voi can bang dong thoi

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Lương Trung Khánh** (Khanh.PY )- 13 / 2 / 2016

e da kiem tra roi bi loi tiep diem ko dong ak.cam on a

### Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, \(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

may giat media - onho may a jup jum e.e cam on truoac ak.tinh trang

khí giặt thì ko sao nhưng khi vắt là cu bao loi e3.e kiểm tra thì bao loi  
liên),...tháo đường 52 vol thì rơ le lại động cấp vào lại ko động hồ 1 câu chì 1 về lại  
đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo  
vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch  
thể,,,

2. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì  
lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình  
thường)
3. Mạch toshiba B1100 - Giặt xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động  
lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
4. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi  
chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng  
rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với
5. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có  
con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước  
tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được .  
nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy  
vân báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko  
được
6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con  
máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt  
thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa  
đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy  
keo không sửa .
7. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình  
đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện  
áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi  
cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
8. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt  
bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhả  
côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng  
lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều  
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang  
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình  
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ  
+mở nguồn nhưng vẫn không được
10. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu  
trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình  
thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ  
..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
11. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm  
lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư  
máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp  
không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay  
cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong  
các anh chỉ giúp



may giat media - onho may a jup jum e.e cam on truoac ak.tinh trang

khi giat thi ko sao nhung khi vat la cu bao loi e3.e kiem tra thi bao loi

12. [tu lanh panasonic - Ko lam lanh được ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy đã kiểm tra sò  
mất cân bằng .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều  
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc  
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giạt giạt rồi quạt va lốc ko chạy.sau đó rút  
điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bị như  
cũ](#)