



máy giặt sam sung - mở nguồn ấn start 1 số đèn led sáng mờ mờ, | 1

Câu 16258 của bạn tran huy hoang - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sam sung

Hiện tượng: mở nguồn ấn start 1 số đèn led sáng mờ mờ,

chào anh em trong diễn đàn , mình mới nhận 1 board samsung có hiện tượng mở start 1 số đèn led sáng mờ mờ , dù mình không sử dụng chức năng của đèn đó.kết nối với bảng test board thì mọi chức năng vẫn đầy đủ, riêng phần motor thì đèn trên bảng test cháy 1 lần 2 đèn luôn .mình đã kt triac vẫn bình thường . chiều thuận đèn không sáng, chiều nghịch lúc cần đồ sáng cả 2 đèn luôn . mong anh em ai đã gặp qua xin tư vấn , xin cảm ơn

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin)- 14 / 5 / 2017

opto

tran huy hoang (hoangbt)- 15 / 5 / 2017

mình cảm ơn dangnhattin , để mình thử xem . có gì mình sẽ thông báo lên diễn đàn để anh em có thêm kinh nghiệm

tran huy hoang (hoangbt)- 15 / 5 / 2017

mình cảm ơn dangnhattin , để mình thử xem . có gì mình sẽ thông báo lên diễn đàn để anh em có thêm kinh nghiệm

vuvantrong (trongvodoi)- 15 / 5 / 2017

Có thể là rò let

tran huy hoang (hoangbt)- 17 / 5 / 2017

cảm ơn bạn dangnhattin và vuvantrong thợ hối quá nên mình trả lại rồi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 17 / 5 / 2017

cho thợ vào trung tâm mua bo mới,,,giá gốc 760k.....không cần suy nghĩ nhiều,,,,,

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [máy giặt sam sung - nhấn nút start k giặt , loan số lúc 44 nhấn tiếp nhảy sang 24, 38](#)
- [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
- [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo dien áp ra van cấp nuocs khong thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang](#)



chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được

9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. sam sung của dung - chào anh em diễn đàn .mình mọi nhân của thợ bỏ máy giặt sam sung hiện tại g mô nguô máy báo lỗi 1e luôn mình đã thay fao nhưng k dc .mình do điện áp fao có 2.6v
11. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhiều chi đường giúp em cái
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo