

Câu 14455 của bạn nguyensexuanthai - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt samsung

Hiện tượng: ấn nút start máy giặt luôn , ko cấp nước máy vẫn giặt

mọi người ai biết bệnh này chỉ cho mình với. xin cảm ơn

—●—●—

tathaiduong (tathaiduong) - 23 / 3 / 2016

Bác kiểm tra 2 con triac ra động cơ máy giặt thử xem

nguyensexuanthai (sao mai ko duoc) - 24 / 3 / 2016

chan phao k an dien , minh giap lai chay ok roi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

trinhdinhtung (trinhdinhtung24@gmail.com) - 31 / 3 / 2016

“TUYỂN 10 THỢ ĐIỆN LẠNH, 50 THỢ BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA - LƯƠNG 7 ĐẾN 10 TRIỆU
Do nhu cầu mở rộng thị trường,

Công ty CP Điện Tử Chuyên Dụng Hanel (<http://hpe.com.vn/>) mình cần tuyển gấp 50 thợ
điện lạnh, thợ bảo dưỡng (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Mô tả công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điều hòa.

Địa điểm làm việc: tại Hà Nội.

Yêu cầu: trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có phương tiện đi lại.

Lương: 7 đến 10 triệu + thưởng + trợ cấp điện thoại, có chỗ ăn ở cho nhân viên.

Chi tiết liên hệ: Mr tùng ,Điện thoại:0984115916

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại số 40 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội."

Các bài viết tương tự:

- [1. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kiểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [2. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. may giat panasonic khong nho mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [6. Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vỉ chính \]](#)
- [7. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
- [8. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống gioăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
- [9. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor](#)



máy giặt samsung - ấn nút start máy giặt luôn , ko cấp nước máy vẫn giặt | 3

[có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được](#)

10. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
11. [máy giặt toshiba moden 8480 - lúc đầu chap van cấp nước và triac .kiểm tra tro kích cho tri ac cũng bị hỏng . em đã thay các linh kiện mới vào nhưng bat nguồn lên thì van cấp nước luôn dù chưa nhấn nút khởi động](#)
12. [máy giặt toshiba AWE89SV - ấn nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .](#)