

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14300 của bạn Trần văn tuần - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt sanyo 6,5kg. Model ASW-U680T

Hiện tượng: Hiện tượng mất nguồn. Thay thạch anh 4. Lên nguồn.

Chào các bạn trên diễn đàn. Mình sửa đc nguồn rồi. Nhưng khi lắp vĩ vào bo nhựa mình làm vỡ vĩ. Bị đứt 3 đường mạch ở chỗ phím bấm tắt nguồn vs mở nguồn. Mình đã câu lại chỗ bị đứt nhưng vẫn ko lên đc nguồn. Mong mọi người giúp đỡ.

— ● —

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp tu sunhouse model shd6180](#) - Chào các ac trên đd e có cái bếp từ nt tình hình la bị mat nguồn chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh](#) - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
3. [laptop-IBM \(R52\)](#) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện

tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

4. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiều(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Cắm điện máy tự lên nguồn nhưng không tắt đi được.Các phím khác vẫn bình thường chỉ có phím bật tắt là không được.Mình đã thay cả 2 con thạch anh nhưng vẫn không được.
9. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Mình bổ sung thêm là đã đo kiểm tra phím bật tắt không bị sao và nguồn lúc lên lúc không nên mình mới thay cả 2 thạch anh nhưng không được.
10. máy giặt sanyo ASW-S80VT - không lên nguồn.mình đã thay thạch anh 3chân nhưng vẫn k có nguồn
11. Máy giặt Sanyo ko rõ model - Bật nguồn lên ko ấn đc phím Start và các phím khác. Thay thử 2 con thạch anh ko đc.
12. noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhan no bi hong vi mat dieu khien.co nguồn 5v du.da thay thạch anh sat va thạch anh 400m nhưng ko được,cu say nong cho con ic tong la lai chay binh thuong.de nguoi lai ko chay ko hiện thì đen bao .cac baac nao da lam qua pan nay xin chỉ giao boi a.cac tu nguồn em đã thay hết rồi