



may giat sanyo 7kg - máy cứ phải sấy vì máy mới chạy tốt. mình đã  
thay thạch anh rồi nhưng vẫn không được | 1

Câu 14556 của bạn nguyên anh quan - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat sanyo 7kg

Hiện tượng: máy cứ phải sấy vì máy mới chạy tốt. mình đã thay thạch anh rồi nhưng vẫn  
không được

mong mọi người giúp đỡ

— ☯ ☯ —

**Mai Nguyen vu** (Thichsangtao) - 3 / 4 / 2016

Bạn không cần sấy, gắn vỉ ra phía ngoài chạy vì vậy. Trước đây mình cũng bị nhu vậy với  
máy samsung, kh kha

**nguyên anh quan** (anh quan2015) - 3 / 4 / 2016

mình cho vỉ ra ngoài rồi nhưng vẫn phải sấy và dùng thanys nguy hiểm.

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**lê thanh cảnh** (dienlanhthanhcảnh) - 5 / 4 / 2016

gọi cho tớ chỉ 1 phút là ngon ngay 01695729946

## Các bài viết tương tự:

1. [chào các bạn. - dân am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phản công suất .ĐIÀ và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi ròi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới thiệu có ko các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
2. [kích điện SUNE WAVE - báo còi tít tít như ắc qui yếu rồi ngắt không chạy . đã kiểm tra ắc qui nạp đầy và các đầu nối đều tốt. đã kiểm tra công tắc khởi động tốt. đã thay hết công suất mới mà không chạy. đã sấy khô và vệ sinh vì máy vẫn không được.](#)
3. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn núm chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của núm vặn vẫn bình thường.](#)
5. [máy giặt media của ngang.thường - giặt bình thường. khi vắt thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ẩm lại bị. sấy vì cũng ko được.](#)
6. [máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù vẫn nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
7. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
8. [máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
9. [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
10. [nồi cơm tiger modem tag-s18w - nồi cơm em nhận nó bị hỏng vì mất điều khiển.co](#)



may giat sanyo 7kg - máy cứ phải sấy vì máy mới chạy tốt. mình đã  
thay thạch anh rồi nhưng vẫn không được | 3

nguồn 5v dư, đã thay thạch anh sát và thạch anh 400m nhưng không được, củ sấy nóng cho  
con ic tổng lại lại chạy bình thường. để người lại không chạy không hiện thì đèn báo . các bác  
nào đã làm qua pan này xin chỉ giao bởi a. các tu nguồn em đã thay hết rồi

11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình  
bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn  
chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ  
bị phồng, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do  
board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn
12. tủ lạnh samsung - tủ bị nghẹt chết lóc, đã thay lọc mồi rồi thay cap mồi, thổi sạch dàn  
nóng dàn lạnh, rồi can cap, rồi hút chân không, rồi nạp gas... đã thực hiện đầy đủ các  
bước nhưng tủ vẫn kém lạnh. đã kiểm tra bo xả vẫn hoạt động tốt, kiểm tra dàn lạnh thì  
tuyết bám không đều, hơi lạnh thay ra ít, khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ  
áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ... đã thử đủ cách  
nhưng vẫn không đủ lạnh... huhuhu...