

Câu 14695 của bạn duong van ky - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy giặt sanyo lồng đứng
Hiện tượng: báo lỗi u3

các bác chỉ giáo e voi ah

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ngoc (Tanquang) - 22 / 4 / 2016

Xem công tắc cửa bác nhé

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Máy giặt electrolec, mình k nhớ moden nua,máy giặt electrolec long ngang - Máy giặt mình khởi động ma khog thay hoạt động j ca , mặc dù thời gian van giảm , máy k báo lỗi j ca](#)
- [3. máy giặt lg inverter 8,5 kg - mở ngăn là báo lồng cứ giặt giặt,một lúc báo lỗi ae.mình thay thạch anh ở bo nhỏ cũng ko dc,thay xả cũng vẫn zay](#)

4. [Máy giặt lồng đứng Toshiba - Bật máy lên, máy cứ quay mâm giặt liên tục, các phím bấm khác vẫn chọn được bình thường](#)
5. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
6. [may giat samsung lồng đứng model wa95g5 - cháu mới nhận cai máy giặt . khi ở chế độ giặt thì bình thường . chuyển qua chế độ vắt . báo lỗi DE . cháu thay thử van áp lực rồi . công tắc cánh cửa ok k vấn đề gì .](#)
7. [Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính \]](#)
8. [máy giặt sanyo cửa đứng - giặt ít đồ thì đảo 2 chiều,giặt nhiều thì chỉ đảo 1 chiều](#)
9. [Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.](#)
10. [máy giặt sharp lồng đứng - giặt ở mức nước cao nhất thì nước tràn ra ngoài,ở mức nước thấp hơn thì giặt bình thường.e đã thay phao nhưng hình như k phải phao của nó lên k nhận.bác nào bit chỉ giáo e với](#)
11. [Maygiat - máy giặt sanyo lồng đứng - bấm nút mở nguồn, máy tự cấp nước.](#)
12. [nổ đại ca đầu ra đây có đồ j ve chai bán ko mà - công nông,đầu nổ,lông gà,lông ngan,lông vịt,,xoong siêu chưa hư mang đổi đê.....](#)