



may giat toshiba 7kg2 e85 - may k cap dien xuong moto,k giat k vat
nhug van vao nuoc van keo xa binh thuog | 1

Câu 16288 của bạn nguyên hung son - đã có (11) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat toshiba 7kg2 e85

Hiện tượng: may k cap dien xuong moto,k giat k vat nhug van vao nuoc van keo xa binh thuog

May ae nao co kinh nghiem giup e voi.a dangnhattin biet pan nay giup do e voi

— ☹ ☹ —

lê quang (0935233363)- 30 / 5 / 2017

Máy có kéo xa liên tục ko bạn.

lê quang (0935233363)- 30 / 5 / 2017

Máy này xả 3 dây phải không bạn

lê quang (0935233363)- 30 / 5 / 2017

Kt tụ chưa bạn

nguyen hung son (son nguyen5011)- 30 / 5 / 2017

Thu moto o ngoai thi tot.noi chung board k cap dien xuog moto thoi

dangnhattin (dangnhattin)- 30 / 5 / 2017

tháo bo đo chân G triac xem có lệnh kích chưa,,nếu có thay triac,,nếu ko có lệnh đo trở G
nhé,,,,,sóng 2v-pp chân G

nguyen hung son (son nguyen5011)- 30 / 5 / 2017

E thay thu 2con triac roibma k duoc a.con dien tro G nam cho nao vay a.e con non kinh
nghiem nen a chi ro hon chut

dangnhattin (dangnhattin)- 30 / 5 / 2017

vi xử lí đưa lệnh ra qua 1 con trở hạ dòng,1 tụ dập xung ac triac,,,,rùi đưa tới chân G
triac....triac 3 chân,,,t1,t2,G,,,,anh tìm chân G rùi lần mạch về R và tụ,,,xem cái nào hư thì
thay,,,chẳng lẽ bắt em chỉ nó nằm chỗ nào nửa hả,,,,,hay muốn gửi bo vô NHA TRANG em
làm luôn cho,,,,

dangnhattin (dangnhattin)- 30 / 5 / 2017



may giat toshiba 7kg2 e85 - may k cap dien xuong moto,k gjat k vat

nhug van vao nuoc van keo xa binh thuog | 2
dùng đồng hồ đo ngay chân G xác định áp kích có chưa,,ko có áp kích thì triac ko làm
việc...kiểm tra áp kích bằng cách đo áp trước R cấp,,nếu có áp trước R thì R tăng trị
số,,thay R,,nếu ko có áp kích thì xem lại tụ dập xung,,,,nếu tất cả đủ hết thì vi xử lí chưa có
lệnh kích,,,,,vậy ta lại quay về kiểm tra van xả nước xem thử có đưa lệnh cho xử lí
chưa.....chú ý phao nước làm việc chưa,,,,,,,,,suy luận logic một tí là làm dc thui anh oi,,,,, V
kích là 2v-p-p ,,,

nguyen hung son (son nguyen5011)- 30 / 5 / 2017

Cam on a dangnhattin da chi giup.chac bo tay voi ca nay roi.e thay R thay tu xung quanh
2con triac ma van k dc.no k dao mam,vo nuoc xog im ru,bam vat thi no keo xa het nuoc r
cug im ru r bao loi.haz

dangnhattin (dangnhattin)- 30 / 5 / 2017

qua facebook tui nhanh,,,https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen hung son (son nguyen5011)- 30 / 5 / 2017

La sao a.e vao cai do co thay j dau

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động](#)

may giat toshiba 7kg2 e85 - may k cap dien xuong moto,k gjat k vat
nhug van vao nuoc van keo xa binh thuog | 3

- lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục.ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
3. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dùng sau đó bám lại thì lại haotj động bình thường
4. Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vì chính]
5. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
6. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần nhả không nhựt côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,
7. may giat toshiba aw 8570 7kg2 - mat nguon thay thach anh da len nguon nhug cu mo nguon la cap dien nuoc vao
8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
10. May giat toshiba inverter d950 - Nho máy a tren dien dan chj e voi.con mg cua e chon che độ vắt máy kéo xả xong motor gjat giat mấy cai xong van xa đóng lai roi cap nuoc.mong ae giúp do
11. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .
12. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với toshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cạch tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon