



Máy giặt toshiba 8,2kg - Máy nhà e bị chuột cắn 1 dây ở đít mô tơ e
nối lại rồi nhưng máy vẫn báo E7-4 rồi tắt nguồn luôn ah. | 1
Câu 15255 của bạn Trần văn dương - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy giặt toshiba 8,2kg

Hiện tượng: Máy nhà e bị chuột cắn 1 dây ở đít mô tơ e nối lại rồi nhưng máy vẫn báo E7-4
rồi tắt nguồn luôn ah.

E ở xã Bản Páo Hoàng Su Phì. Do đường xa lên e ko mang máy đi sửa đc. E là Giáo viên. Các
bác cho e hỏi cách sửa đc ko ah

—— ☐● ☐●☐ ——

tuan (nhantuan)- 20 / 8 / 2016

Nối lầy tỳ Pan kt lại đi vẫn kòn dây đứt ở dưới nướ đó.

Ngoc (Tanquang)- 20 / 8 / 2016

Hồng IC nhé gửi mạch ra tân quang mình sửa cho

dangnhattin (dangnhattin)- 23 / 8 / 2016

xem kĩ dây màu xanh lá cây...gỡ bỏ bị bọc ra kiểm tra tiếp điểm...

Thanhcong (Thanhcongd44)- 24 / 8 / 2016

Theo mình bạn nên tìm xem còn chỗ nào bị đứt hay chập nữa ko từ dưới lên trên.với ktra
xem dây bị đứt là dây nào dò ngược về vĩ đến chân con công suất.có thể lúc đứt dây chạm
mát làm hư con công suất chạy động cơ.nếu ko hiểu rõ thì chụp hình gửi mail của mình
thanhcongd44@gmail.com.mình hăm mộ những ng giáo viên vùng cao.hi vọng giúp dc gì đó

nguyen duc thao (dongquy)- 1 / 9 / 2016

Thay giao alô mình chỉ cho 0969 345 865

nguyen duc thao (dongquy)- 1 / 9 / 2016

Thay giao alô mình chỉ cho 0969 345 865

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc thao (dongquy) - 1 / 9 / 2016

Thay giao alô mình chỉ cho 0969 345 865

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [Máy giặt panasonic F80A1 GRV](#) - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
5. [may giat panasonic khong nho mode](#) - xin chào anh em trên dd,cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước

Máy giặt toshiba 8,2kg - Máy nhà e bị chuột cắn 1 dây ở đít mô tơ e

nối lại rồi nhưng máy vẫn báo E7-4 rồi tắt nguồn luôn ah. | 3
tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được .
nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy
vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko
được

6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con
máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt
thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa
đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy
keo không sửa .
7. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt
bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả nhả không nhả
côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng
lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị
hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy
máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong
sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt
mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp
lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực
nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị
nửa nhưng dk vài ngày lại bị llaaj như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp
vẫn ngon
11. tivi sam màn phẳng 21inch chạy tổng 8873, vert LA78040 - máy bị yếu đèn,em đã thay
đèn mới bằng đèn đít ngắn (đèn cu của nó là đèn đít lỗi) thay xong màn còn khoản
7inch. làm sao để cho màn bung ra hết được vậy mấy anh
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B
nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi