



MÁy giat toshiba à800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại Câu 16677 của bạn le hoi van - đã có (1) trả lời & góp ý  
sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp | 1

Loại thiết bị (Model): MÁy giat toshiba à800vt bị mất nguồn

Hiện tượng: Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp

Lúc lên nguồn em kiểm tra nhanh 5v,12v đủ,lúc sập nguồn em đấu tắt role ,5v,12cos nhưng ko có 12v cấp ra chân role,em đã thay thạch anh8m,thay tổng mà ko dc.em đang nghi mất lệnh cấp nguồn duy chì 12v ra role

— ●● ●● —

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Phạm Quang Hải (quanghai1981 )- 21 / 9 / 2018

thay thạch anh đi

### Các bài viết tương tự:

1. [40ex710 - Có nguồn cấp trk nhug đog lệnh thi sụt nguồn ac-off del.. thi thoag chớp lren nguồn cái xog mất chân 1-2 p-on đág za là dien áp dureg nhug đây nó lại dật âm... e like ic 0565 thì dc có điện áp za nhug máy k chạy dc... loại nguồn này chỉ bị mồi bệh này bác nào làm qua zoi xin chỉ giáo a](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)



MÁy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn, ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại công suất chết cầu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân h<sub>1</sub> công suất nhau b<sub>2</sub> sập nguồn, anh em làm qua bệnh này xin cùi giúp p<sub>2</sub> vol, các tảng khuyeh đai thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liên),, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. dâu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con dâu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khach đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dót truoc nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
5. dâu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phông hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
6. dâu DVD karaoke WTK - chạy dc 30 phút bị đơ các nút bấm ko tác dụng rồi tự sập nguồn lại chạy lại rồi sập nguồn
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thấy thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đễn chiêu ngược thì máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ văt thì máy văt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thay lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nổj đườg høj, đở đườg kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đở cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đđ kr ra đở có 150v trên kr, sau đó lắp laj máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. May trug



MÁy giat toshiba ā800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy, chạy dc một tẹo lại quoc chj? Bị lỏng mạch nhung khj đe H.thay 22v. Nhung van chay nih thuong la that... | 3

11. [noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhan no bi hong vi mat dieu khien.co nguon 5v du.da thay thach anh sat va thach anh 400m nhung ko duoc,cu say nong cho con ic tong la lai chay binh thuong.de nguoi lai ko chay ko hien thi den bao .cac baac nao da lam qua pan nay xin chi giao boi a.cac tu nguon em da thay het roi](#)
12. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so.anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoc nha](#)