



may giat toshiba aw 8570 7kg2 - mat nguon thay thach anh da len
nguon nhug cu mo nguon la cap dien nuoc vao | 1
Câu 14288 của bạn nguyên hung son - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): may giat toshiba aw 8570 7kg2

Hiện tượng: mat nguon thay thach anh da len nguon nhug cu mo nguon la cap dien nuoc vao

ae nao biet pan nay giup minh voi.

— [●] [●] —

nguyen hung son (son5011)- 23 / 2 / 2016

ai biet pan nay giup dum e voi

nguyen hung son (son5011)- 23 / 2 / 2016

ai biet pan nay giup e voi

Nguyễn xuân trường (Xuantruong90)- 24 / 2 / 2016

Thay con 3 chan ra nguon cap nc di

Nguyễn xuân trường (Xuantruong90)- 24 / 2 / 2016

Thay con 3 chan ra nguon cap nc di

ledinhbe (lebe@tayson)- 25 / 2 / 2016

A do nguoc tu rac cam van cap ve bo mach tim den con triac dk no xem sao , ca tu nua

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



may giat toshiba aw 8570 7kg2 - mat nguon thay thach anh da len
nguồn nhug cu mo nguon la cap dien nuoc vao | 2

phạm ngọc toàn (DLquoctoan) - 9 / 3 / 2016

kt thay thế transtor + ddien trở nuôi transtor

Các bài viết tương tự:

- [40ex710 - Có nguồn cấp trk nhưng đóng lệnh thì sụt nguồn ac-off del.. thỉnh thoảng chớp lren nguồn cái xog mất chân 1-2 p-on đóng za là điện áp đượ nhưng đây nó lại dật âm... e like ic 0565 thì đc có điện áp za nhưng máy k chạy đc... loại nguồn này chỉ bị mỗi bệh này bác nào làm qua zoi xin chỉ giáo ạ](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy đượ,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt đượ chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt đc,,,nguyên bản là tắt đc nhưng giờ là ko tắt đc](#)
- [Đâu kts T13 trung quốc - Mój người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đj lặp lại liên tục. Đo nguồn đây đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok đượ khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt đượ khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt đượ khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện đượ 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [may giat panasonic khong nho mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không đượ . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko đượ](#)
- [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm đượ nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không đượ còn máy con tự chưa thay đượ vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chon ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi](#)



may giat toshiba aw 8570 7kg2 - mat nguon thay thach anh da len
nguon nhug cu mo nguon la cap dien nuoc vao | 3

cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được

10. may giat toshiba 7kg2 e85 - may k cap dien xuong moto,k gjat k vat nhug van vao nuoc van keo xa binh thuog
11. may giat tosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .