

Câu 3161 của bạn Cao Văn Ca - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Máy in Canon 1210

Hiện tượng: In ra có vệt trắng ngang bản in lặp lại 4 lần

Không rõ nguyên nhân

— [●] [●] —

nguyen trung kien (trungkien12h) - 10 / 6 / 2011

Banj Thay Troongs Khacs Laf Ok.

ngophong (phongthanh) - 22 / 9 / 2011

ban thay crum la het ngay

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tâm (tammayin) - 9 / 1 / 2012

vệ sinh làm lại trống, gạt là hết

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để](#)

1. [1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
2. [2. canon 1210 - bản in bị đen. trong nhanh bản](#)
3. [3. canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cảm ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lý như thế nào. thank!](#)
4. [4. chào các bạn. - đơn âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đơn âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua bản này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
5. [5. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
6. [6. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,, cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,, máy giặt bình thường, nhưng về chế độ vắt, van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhựa còn,,, mâm từ quay trái, phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại, van xả đóng lại, máy lại cấp nước về chế độ xả, rồi lại tới vắt,,, cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
7. [7. Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
8. [8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
9. [9. tivi sony ic tổng 8895 vệt là 78045 - nổ vệt thấy vệt kt thì thấy tụ 35/100 họ thấy vào máy chạy bt nhưng lại có sọc ngang lẫn lẫn cả màn hình](#)
10. [10. Tivi sam sung 29 in máy chạy ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tong zan - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cu như vậy lặp đi lặp lại như vậy](#)
11. [11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sọc ngang rùi. thay sọc ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sọc ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sọc ngang vài giây ko bị hư sọc ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [12. mình có máy toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các](#)



Máy in Canon 1210 - In ra có vệt trắng ngang bản in lặp lại 4 lần | 3

[trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG](#)