

Câu 4424 của bạn Phạm Văn Hiếu - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy in canon 3300

Hiện tượng: hư nguồn

Nhờ các Bác giúp em với. Em có con canon3300 bị nổ mất fet nguồn nên chẳng biết tên tuổi nó là sao. Em đã thay thử bằng con k2700 của canon 2900 vào nhưng chỉ được vài bữa là ra đi. Bác nào đã sửa rồi làm ơn cho em biết tên con ic nguồn của nó với nhé. Cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huỳnh ngọc lân (huynhngoclan) - 3 / 5 / 2012

bạn thử thay con K2645 hoặc k2605 đi. Mình thường thay 1 trong 2 con này cho board nguồn photocopy sharp cũng trên 10 con chưa thấy cháy nổ gì! 2 con này cho ra dòng cao.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát...](#)
- [canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cám ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lí như thế nào. thank!](#)

3. [Canon 3300 - in 1 tờ kéo theo 2 tờ, tờ 1 vừa ra khỏi thì tờ thứ 2 vừa lè ra 5cm thì kẹt giấy. xin cho hỏi cách sửa](#)
4. [Canon 3300 - quạt quay nhưng bộ cơ không quay](#)
5. [Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error "thông báo kiểm tra xem máy cap máy in"](#)
6. [canon lbp 810 - nh?n núc in test tren may thi may chay hoai toi luc gat reley nguon thi dung lai chu khong in](#)
7. [Laptop NEC versa 3300 - Đang Chạy treo máy sau đó bật không lên](#)
8. [Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tạch tạch ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường](#)
9. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!](#)
10. [máy in canon 3300 - bật máy khởi động giật giật rồi im re. tháo bo nguồn kiểm tra có 24v nhưng cắm tải sụt áp còn 4,5v.](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)
12. [XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em máy in CANON LBP2900 em nó lúc cắm nguồn thì rơ le đóng mở liên tục rồi thôi ko chạy nữa mình ko quen mấy ông máy in này máy lên nhờ ae chen diễn đàn chỉ dúp mình với](#)