



máy in canon LBP 3000 - in được vài tờ thì máy lại báo không có cartridge | 1

Câu 5585 của bạn Nguyễn Tiến Phùng - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy in canon LBP 3000

Hiện tượng: in được vài tờ thì máy lại báo không có cartridge

mình mua máy được 2 năm rồi, máy vẫn in bình thường. Không hiểu tại sao hôm nay máy đang in thì dừng lại và báo không có cartridge. Mình đã vệ sinh máy và xịt bụi sạch sẽ thì máy lại in được vài tờ và lại báo không có cartridge. Mong các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnnvn) - 6 / 1 / 2013

- Bạn xem kỹ phần tiếp mass bên ngoài hộp mực vệ sinh kỹ lại, cả phần tiếp xúc của hộp mực với máy in. nếu có hộp mực khác bạn thay thử xem còn bị hiện tượng trên không nhé. Chúc bạn thành công!

Phạm Đức Vượng (vuongpd) - 8 / 1 / 2013

Kẹt hoặc bung lò xo hồi vị của tone flag sensor
Tháo nắp sau lưng máy, phía dưới gần chỗ cắm giắc nguồn

Nguyễn Tiến Phùng (tienphung) - 9 / 1 / 2013

Cảm ơn hai bác Hồng Quân và bác Đức Vượng nhé. Từ hôm mình vệ sinh và xịt sạch máy thì máy vẫn in được nhưng quá trình in thì máy chạy lâu hơn trước mới lấy giấy vào in. Khi nào có debug gì mình lại hỏi ý kiến và kinh nghiệm của các bác nhé.
Chúc các bác một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và Hạnh Phúc !
Cảm ơn mọi người nhiều!

nguyenthong (thongvannguyen_ies@yahoo.com) - 19 / 2 / 2013

xin mời xem led cube 4 tầng <http://www.youtube.com/watch?v=n1aGP0iOGX4>

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA
MSUNG
BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Văn Võ (vanvocm) - 29 / 5 / 2013

bạn vệ sinh lại quả đảo kéo giấy cho sạch là được chứ gì

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [canon 2900 - Khi bật máy canon 2900 thì đèn xanh vẫn sáng nhưng không chạy và in được. Lúc thì bật lên lại chạy và in được. Cảm ơn quân và Lân đã cho ý kiến. Hai bạn có thể phân tích rõ hơn được không hoặc nếu gặp thì cách xử lý như thế nào. thank!](#)
- [Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error "thông báo kiểm tra xem máy cap may in"](#)
- [canon lbp 810 - nhấn nút in test trên máy thì máy chạy hoài tới lúc gat reley nguồn thì dung lại chu không in](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giồng, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa](#)
- [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình](#)



máy in canon LBP 3000 - in được vài tờ thì máy lại báo không có cartridge | 3

thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được

9. Máy in canon LBP 3000 - Máy in bình thường nhưng cứ in xong một tờ là đợi lúc lâu rồi mới in tiếp tờ nữa. Mong giúp bị gì mà khắc phục thế nào, chứ em ngồi đợi in khổ quá.
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi