



máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình

thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

hường, nhưng vẫn báo

MR. XÔ - 0901.679.359 khâm và gởi sau, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE MSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9160 của bạn LEHUYVINH - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy in serox phaser 3155

Hiện tượng: bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , nhơ anh em đả gấp bệnh này chỉ giúp mình với

nhơ anh em đả gấp bệnh này chỉ giúp mình với

— ●● ●● —

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vĩ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chêt công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chêt công suất nổ fuse](#)

2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy](#)



máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình

thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhân giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn keo giấy vào bình thường nhưng vẫn báo kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. mainboard biosstar G31 - - main luc dau kholong vao may boot vo win binh thuong,de khoang vai phut may kholong lai khong len hinh,ran card test main vao khong bao code hic, nhung ma rut dien ra khoang 30 phut kholong lai thi len binh thuong cho em hoi benh main nay la gi vay may anh em kiem tra roi ma khong ra hic
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhung lai hoc qua. máy khong ngat nuoc. mac dù van nuoc tot phao nuoc tot . duong hoi kong tac day hoi khong thung . đã thay r phao nhung vẫn khong đc . nhung khi thoai phao thi máy lai ngat nuoc khi thoai cảm thấy nhẹ . khi rut phao ra máy van báo lỗi H01 .mình đã xit rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko đc
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên dien dan làm cho dien dan ve mang này không sôi động , hỏi nhung không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
9. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên dien dan làm cho dien dan ve mang này không sôi động , hỏi nhung không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
10. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhung khi lệnh in thi máy rút giấy và chỉ chạy đc một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in đc, thử nhiều lần vẫn vậy dù minh chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3



máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhân giấy , đưa khung hình bên phải để ngày hôm sau lại hình thường xem một lúc lại bị lệch trái em giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chấn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chấn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì