



MÁY KHÒ Ya Xun 702 - -MỞ NGUỒN LÊN TIM NÓNG HẾT CỠ
KHOẢNG 20 GIÂY XONG LA TẮT TIM LUÔN.ĐIỀU KHIỂN CHIẾT ÁP
Câu 6268 của bạn le hong nhat - đã có (5) trả lời & góp ý. KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ CẢ | 1

Loại thiết bị (Model): MÁY KHÒ Ya Xun 702

Hiện tượng: -MỞ NGUỒN LÊN TIM NÓNG HẾT CỠ KHOẢNG 20 GIÂY XONG LA TẮT TIM
LUÔN.ĐIỀU KHIỂN CHIẾT ÁP KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ CẢ

ĐÃ THAY HA17324A , THAY OPTO DI AC ,THAY BIẾN TRỞ ĐIỀU CHỈNH TIM

NHỜ A E TRÊN D.Đ GIÚP ĐỠ

TAY KHÒ CÓ 5 DÂY.2 DÂY ĐẤU VÀO TIM,1 DÂY MAT, VÀ 2 DÂY CÒN LẠI BỊ THỢ NÀO CẮT
BỎ TRỐNG .KHÔNG BIẾT NÓ ĐẤU VÀO LINH KIỆN GÌ VÀ CÓ TÁC DỤNG GÌ

A E NAO BIẾT XIN CHỈ GIUP

— [●] [●] —

vy hoang phu (vyhoangphu)- 14 / 3 / 2013

tay may kho loai 5day co2day dien tro dot nong ,2day cam bien nhiet,1day noi mass,2day
cam bien nhiet de biet nhiet do kho la bao nhieu de no tu dong dieu chinh nhiet do,minh
cung dang can so do mach tu dong dk nhiet do cua may kho quick 850a ,ah em nao co so do
thi cho minh xin voi

pham thi lan (phamthilan)- 14 / 3 / 2013

khò ATEN B850 của mình cũng bị hiện tượng khi tắt là nó cũng tắt luôn mất gió làm nguội
mạch điều chỉnh gió ko tác dụng có ai biết bị sao ko chỉ mình với .cảm ơn mọi người nhé

HO VAN HAO (HAOTUAN79)- 15 / 3 / 2013

em thay lo so dot nong

pham thi lan (phamthilan)- 15 / 3 / 2013

vẫn có nhiệt bạn ơi chỉ khi tắt là nó tắt luôn không cò gió để làm nguội mai so như trước
nữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

HO VAN HAO (HAOTUAN79)- 15 / 3 / 2013

trước đây mình cũng bị trường hợp này. mình đã thay mai so ok

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,, +52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt, \(bo nguồn, ổn áp và công suất đi liền\),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng \(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước \(ko vật và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt \(tắt là tắt nguồn\)](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này \(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số \(tốc độ\), hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [máy giặt sanyo \(agua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong](#)



MÁY KHỜ Ya Xun 702 - -MỞ NGUỒN LÊN TIM NÓNG HẾT CỠ
KHOẢNG 20 GIÂY XONG LA TẮT TIM LUÔN.ĐIỀU KHIỂN CHIẾT ÁP

KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ CẢ | 3

anh em giúp đỡ

6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cung đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vắn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vắn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa đượcj bo mạch buồn quá
8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dụng không. mà của máy con tran zitor là M1J43 thay bằng con gì được
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vắn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vắn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vắn không được
10. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vắn kéo giấy vào bình thường, nhưng vắn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với
11. tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì