



may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kích cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tục, moi lan kích la quat cuc hong quay duoc 2 vong roi dung im | 1

Câu 13784 của bạn truongminhtien - đã có (4) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): may lanh toshiba inverter

Hiện tượng: dau lanh chay, kích cuc nong khoang 4 lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tục, moi lan kích la quat cuc nong quay duoc 2 vong roi dung im

mong ae dien dan giúp đỡ, e xin chân thành cảm ơn a

— ☺ ☹ —

**Vukhanhlinh** (Vukhanhlinh) - 11 / 12 / 2015

Bạn ở miền nam hay miền bắc mà máy lạnh này là 1 chiều hay 2 chiều ít thông tin quá tư vấn là cực khó ,

**truongminhtien** (tiengau) - 11 / 12 / 2015

e ở miền nam a, lỗi là do chạm po cục nong, k sửa dc, h phải thay po ui a

**Vukhanhlinh** (Vukhanhlinh) - 12 / 12 / 2015

Ở bắc mình gọi là bó lốc nói chung là phải thay nhĩ?!

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Nguyễn Đức Tín** (ndtin\_dtdl) - 29 / 3 / 2016

mình muốn mua cái bo cũ hư của bạn

## Các bài viết tương tự:

nóng quay được 2 vòng rồi dừng im | 2

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình như loa phát ra thì phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
2. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
3. [Điều hòa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không](#)
4. [điều hòa Fujitsu noi dia inverter - dau lanh chay bình thường.cáp nguồn ra đầu nóng nhưng đầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đèn xanh trên đầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra đầu nóng nữa](#)
5. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
6. [Lg inverter 2 chiều em ko nhớ model - Máy cũ. Ai tháo em ko biết. Lắp xong thì quạt dàn lạnh quay bt đã có 220 ra cục nóng . Con này em lắp chuẩn. Đèn time nháy 3 lần thì ngắt . Đồng thời cục lạnh tự động tắt luôn](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi he số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
8. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
9. [may lanh panasonic inverter - bat cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip ma gió thì bấm báo bip bip bip 4 lần như vậy](#)
10. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
11. [tu lanh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lúc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều](#)



may lanh toshiba inverter - dau lanh chay, kích cục nóng khoảng 4

lan, la dau lanh bao den nguon chop lien tuc, moi lan kích la quat cuc  
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, dầu về ko mát chạy được 1 tuần thì quạt và lọc  
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lọc chạy giật giật rồi quạt và lọc ko chạy.sau đó rút  
điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và lọc lại chạy bt.sau 6 ngày sau thì nó lại bị như  
cũ

12. tu lanh samsung - tu bị nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan  
nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nap gas...da thuc hien day du cac  
buc nhưng tu van kem lanh.da kiem tra bo xa van hoat dong tot,kiem tra dan lanh thi  
tuyet bam khong dieu,hoi lanh thay ra it,khi nap gas ap chi len co 4psi chay mot vai gio  
ap suat giam xuong con khong va co dong suong o cuoi duong hut ...da thu du cach  
nhung van khong du lanh...huhuhu...