

Câu 8694 của bạn Lê Văn Thành - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): máy lạnh,Sanyo,model:SPW-C1155DXHN8

Hiện tượng: máy báo lỗi:E-4

Xin hỏi cách sửa?

— [●] [●] —

vo phong (NEW hok dien lanh)- 12 / 9 / 2013

co the la po r do

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

levanhai (tungkaka0710)- 13 / 9 / 2013

kiem tra lai mach dien ,dau cam ra senso cam bien bao loi ve cpu ...hoac ktra cpu

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ sunhouse model SHD6180 - khách mang đến báo lỗi e5 . cháu đã xử lý lại k báo lỗi e5 nữa . nhưng máy không chạy . cắm điện vào chuông kêu bíp . đèn báo tắt mở nguồn nháy liên tục .](#)
2. [Đại kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829

3. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
4. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh
5. Máy giặt hitachi 24kg model SF-240XWV - Hiện tượng bật nguồn lên bấm star motor lắt qạ lại rồi báo lỗi FL bấm vắt máy quay nhẹ rồi lại báo FL tra mã lỗi thì không có hỏi trạm bảo hành cung không bit mã lỗi đó
6. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.
7. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
8. tu lanh samsung - tu bi nghet chet loc, da thay loc moi roi thay cap moi,thoi sach dan nong dan lanh,roi can cap,roi hut chan khong,roi nạp gas...da thuc hien day du cac buoc nhung tu van kem lanh.da kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hoi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống còn không và có dòng suông ở cuối đường hút ...da thu du cach nhung van khong du lanh...huhuhu...
9. tu lạnh sanyo - chào mọi người, e có con tu lạnh sanyo chạy đông á cả hai ngăn, e đã kiểm tra và thay thermostat nhug ma k dc
10. tu lạnh sanyo - con tu này nó làm lạnh rất kém chỉ làm da ở bề ngoài còn bên trong thì toan nước,e kiểm tra dàn lạnh ban tuyết đều dàn nóng cũng om [thời tiết lạnh]e kiểm tra dòng thì dc 7A,dien tro va so lanh ok
11. tu lạnh sanyo - tủ lạnh chạy bình thường...gas lên dàn nóng đều nhưng gas chỉ lên 1 có dàn lạnh đợi 20phut vẫn dậm. z là máy bị tuột bơm hay bị nghẹt z các bạn??? với lại cho mình hỏi tủ lạnh chạy bao lâu thì gas lên đầy dàn???
12. Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.