



Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm tình trạng Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nên không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp

Tất cả các mức nguồn đều có đủ nhưng vẫn không phát hiện gì cả

— [●] [●] —

Trần Minh Trung (Daniel Power)- 23 / 8 / 2017

Hút B+ playB. Bật chạy. Ko nóng là hư PB. Nóng sửa lại nguồn

Nguyễn lâm (Lampphp)- 24 / 8 / 2017

Hút bỏ B+ cao áp thì cao áp đầu có chạy nên sao nóng được. Cao áp thì em đã thay nguồn thì test bằng bo 3 dây nhưng không phát hiện gì cả

Nguyễn lâm (Lampphp)- 29 / 8 / 2017

Có ai giải được pan bệnh này không ạ. Em xin mua lại pan bệnh này

Trần Quốc Minh (quocminh)- 30 / 8 / 2017

Theo mình máy của bạn vẫn dính lái đấy, bạn thử tháo vú cao áp ra khỏi đèn hình rồi rút jack lái cho máy chạy, nếu sò ko nóng thì chắc chắn do lái, 1 phương pháp nữa là để nguyên lái và flyback, lắp thêm 1 điện trở 68 ôm 20w(làm tải giả) từ B+ vào flyback cho máy chạy, có thể lúc này máy chạy yếu, màn hình nhỏ lại nhưng sò ko hư để xác định lái có bị gì ko, nếu bị 1 cuộn ngang sẽ lệch khung hình trên hoặc dưới...chúc bạn thành công!

Trần Quốc Minh (quocminh)- 30 / 8 / 2017

Còn nữa, bạn thử thay tụ lọc nguồn vào của cuộn kích dòng xem, ngày xưa mình cũng bị như vậy nhưng là máy toshiba 25" và thấy chạy tốt, mà pan ko giống của bạn, máy chạy chừng nửa tiếng rồi rít mạnh lúc đó sò ngang mới nóng rất nhanh.

Trần Quốc Minh (quocminh)- 30 / 8 / 2017

Vì đã lâu mình ko sửa dòng crt mình chia sẻ với bạn ngày trước mình cũng sửa 1 máy panasonic 29" cũng hư sò ngang, mình thay sò công suất lớn vào 1 lúc cũng như bạn, mãi



Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sau mới phát hiện ra là đời máy này có lắp bên ngoài 1 diot ghim nếu lắp sò có diot này cũng làm sò nóng và hư, bạn ktra xem máy của bạn có ko nếu có thì phải gỡ nó ra là chạy ok.

Em kiểm tra lại không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp | 2

E cảm ơn anh quốc minh đã chia sẻ tần số d động dòng e đo vẫn đủ. Cày mạch thì lại hết phương hướng. Đúng là chỉ còn lái là em chưa thay được thôi. Nếu bỏ lái ra thì mạch sẽ ngắt bảo vệ nên không thể test xem sò có nóng không. Còn cứ cho máy chạy đầy đủ thì dk một Luk sò nóng ran và cao áp réo

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 31 / 8 / 2017

bạn nên yhay con diot booss (cấp nguồn sau cho biến áp kích dòng , nó lấy từ đường 16v cao áp con D403 thì phải và thay thử con tụ chân 2 lái dòng nhỏ tụ 273 /250v thì phải + thay biến áp kích dòng)

Trần Quốc Minh (quocminh) - 31 / 8 / 2017

Nếu vậy để xác định chắc chắn bạn cắt B+, nối 1 nguồn ổn áp bên ngoài chừng 80vdc vào flyback cho chạy xem hình ảnh lên có sai gì ko hoặc tháo vú cao áp lắp cuộn dòng 1 lái khác bên ngoài cho chạy 1 lúc xem sò dòng có nóng ko, chú ý nếu lái máy nhỏ thì tăng tụ xuất từ c sò tới lái nhưng tốt nhất là giảm B+ cho lên hình ảnh xác định dễ hơn, mà bạn thay thử tụ nguồn cấp cho cuộn kích dòng chưa? (Tụ lọc cấp cho biến áp kích dòng bên sơ cấp mà thứ cấp vào chân B của sò dòng ấy.)

Nguyễn lâm (Lampphp) - 31 / 8 / 2017

Con đi ốt đó thì em cũng thay rồi biến áp kích dòng thì cũng đã thay. Con tụ như các anh nói thì em đo bằng đồng hồ đo tụ thì vẫn tốt nên chưa thay. Khi chạy thì tại chân của con tụ đó có hơn 15v rồi. Cuộn lái dòng em tách từng đầu ra một kiểm tra đo rất kỹ không có chạm chập đánh lửa hay đứt ở đâu cả. E thấy là khoai hư hẳn còn đỡ đây không hư lại rất nóng. Sò em thay là loại sò khỏe chứ không phải yếu nhưng bị.mong các anh có kinh nghiệm lâu năm xin chỉ bảo

Trần Quốc Minh (quocminh) - 31 / 8 / 2017

Theo kinh nghiệm của mình thì riêng tụ hóa (tụ 1 chiều) thì nên thay thử bằng con mới chứ đo ko xác định chính xác bằng đồng hồ đâu bạn, ngày xưa mình dùng đồng hồ số ktra tụ hiện chính xác nhưng ko chạy dc, thay mới máy chạy bình thường. Với pan này bạn hãy theo cách của mình cắt B+ nối nguồn thấp vào flyback cho máy chạy để xác định được dễ hơn, mục đích cấp nguồn B+ thấp máy vẫn chạy dc nhưng hình ảnh trên màn hình co 4 chiều để xác định mà ko làm sò dòng hư.

Nguyễn lâm (Lampphp) - 31 / 8 / 2017

Vâng anh minh. Để em làm thử theo cách của anh. Có anh nào có cao kiến gì chỉ em với đi ạ



Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng

Nguyễn lâm (Lampphp) - 31 / 8 / 2017

Số c3144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lỗi vào nhìn kỹ mới thấy không giống hiện tượng hư mạch méo nhưng em vẫn kiểm tra lên kiểm tra thì máy tụ đúng lại chạy cao áp rỏ sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp | 3

Em đã đưa hình ảnh vào và 2 bên của màn hình hình ảnh không được thành chỗ lỗi ra chỗ lỗi vào nhìn kỹ mới thấy không giống hiện tượng hư mạch méo nhưng em vẫn kiểm tra mạch méo thì khi thay đổi cánh điện áp chân D của sò méo có thay đổi theo cánh nên em cho rằng mạch méo tốt

Trần Quốc Minh (quocminh) - 1 / 9 / 2017

Vậy là lái ko bị gì rồi, bây giờ chỉ làm mò thôi, bạn thay hết các diot, tụ ko phân cực phần dòng(để phòng các diot, tụ dò do điện áp cũng như tần số cao), thay tranzito kích dòng, tụ hóa phần dòng, nếu ko dc thì đem main cho vào nồi luộc kỹ với xà phòng omo rồi đem phơi nắng kỹ 1 chút... cách cuối cùng này là bó tay!

Trần Quốc Minh (quocminh) - 1 / 9 / 2017

À, quên nữa, bạn để nguồn ngoài ấy rồi tăng dần nguồn tới gần mức B+ xem sò dòng có rỏ và nóng ko?

pham thi lan (phamthilan) - 1 / 9 / 2017

Cách li diot nắn nguồn 180v cấp cho công suất sắc

Nguyễn lâm (Lampphp) - 3 / 9 / 2017

Em đã thử rất nhiều cách giờ đang bị mất phương hướng và rất chán. Giờ đành đóng máy bó vĩ chờ gặp được con máy nào như thế thì lấy đồ test thử thôi. Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh. Mong được giúp đỡ lần sau

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 4 / 9 / 2017

lam duoc chua

hà viết chuyên (quangchuyen123) - 7 / 9 / 2017

vẫn là p dòng nếu bạn đã thay lái rồi thì chỉ còn p dòng D403 . D402 các tụ quanh p dòng thay hết . nguồn B+ nếu ok thì thôi thay cả tụ c846 hay 864 gì đó lọc nguồn 12v cấp trước tìm sò j6810 hoặc c5244 . mình khuyên bạn nên làm sạch đường 16v cấp sau từ cao áp ra và làm sạch tất cả tụ diot p dòng (THAY MỚI) chứ k đk rút máy khác sang tránh đánh pan cho mình

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chav cắm lái vào hư sò ngang em thay bằng

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn lâm (Lampphp) - 26 / 9 / 2017

Em đã có lái test thử và đúng là hư lái. Giờ thì sò vẫn nóng nóng hơn mức bình thường ak. Hay tại tự mình đánh pan mình mong được chỉ giáo

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc keu tách tách thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay co dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam biến o so ban dầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy](#)
3. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thôi . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
5. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào](#)

Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi. Gài lại win cũng vẫn thế. Chạy ở trong DOS hay miniXP thì không việc gì, kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip tất cả từ e sò bảng đồng hồ đo tụ không có còn hao hư. Hôm nay cảm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp rồi sò nóng lên rất

6. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào, mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt, mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
7. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tạch tạch... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tạch tạch nữa!
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rút cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
12. tu lạnh panasonic - Không lạnh được.ban đầu quạt không chạy lốc không chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bây giờ lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về không mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại không chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi tắt và lốc không chạy.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lốc lại chạy bt.sau 6 ngày sau thì nó lại bị như cũ