



May toshiba 9kg ,long dung ,dong fhuong - May bj am uot ,e da say va chay binh thuong ,nhug 15phuf no khog len nguon nua , an nut nao cung k dc , xjn moi ng jup do e , e moi vao nghe nen con non kjh nghjem chjen truog ak | 1

Loại thiết bị (Model): May toshiba 9kg ,long dung ,dong fhuong

Hiện tượng: May bj am uot ,e da say va chay binh thuong ,nhug 15phuf no khog len nguon nua , an nut nao cung k dc , xjn moi ng jup do e , e moi vao nghe nen con non kjh nghjem chjen truog ak

Mong moi ng jup do

— [●] [●] —

nguyen duc thao (dongquy)- 14 / 9 / 2016

Đòi máy gì.kiểm tra đến đâu rồi mà

lê đình bé (lebetayson)- 14 / 9 / 2016

Toshiba dong fhuog a ak , e kug k nho ro mode nua , e kt ctac ,nut an roi a , e say dc mif luk roi nhug sau no taf ngam luon , e fjh fhay fhach anh a ak

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hungthanhvan (hungthanhvan)- 15 / 9 / 2016

Bạn đăng bài thì bạn phải nói rõ model, số tổng và cao áp... khi đăng bài mà bạn cứ viết tắt và không có dấu vậy ai mà dịch được mà trả lời cho bạn được chứ...



May toshiba 9kg ,long dung ,dong fhuong - May bj am uot ,e da say va chay binh thuong ,nhug 15phuf no khog len nguon nua , an nut thao cung k dc , xin moi ng jup do e , e moi vao nghe nen con non kjh

nghejem chjen truog ak | 2

Các bài viết tương tự

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào máy vì con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chapphan công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chap CONG SUAT nên kẹp loa vào dinh u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chươi roi vì hàng xách tay ma lai thay con STK4150 mình chưa thay gap con nay bao gio vì vay nhỏ các ban gop y và giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro giới liệu có ko các ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình một tay.thank các ban nhiều.](#)
- [4. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nhỏ nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [6. Daling CTV-34k17f - 1h11 sáng ngời cả đêm vẫn chưa đc hiện tượng ki bật có tiếng rít từ cao áp rồi mất, đo kt nguồn 133v còn 80v, nguồn 12v còn 6v, cách ly cao áp, đo nguồn 133v đủ, gắn tải giả sụt áp còn 80v, tháo con ddiot ngay chân C đèn C1815 thì nguồn đầy đủ, mấy a c e, tư vấn jup e có jai bị mạch bảo vệ ko ah, - Quá trình sửa chữa, thay thế : xin cam on mn, dong viet cuong \(date: 17/5/2015\) Bạn ktra cuộn lái màn xem](#)
- [7. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chap mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chap. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)



May toshiba 9kg ,long dung ,dong fhuong - May bj am uot ,e da say va chay binh thuong ,nhug 15phuf no khog len nguon nua , an nut

8. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt vắt xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...](#)
9. [Minh dag mun hoc nge dien lanh co pro nao kan nguoj phu roj chuyen nghe thj pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un - Minh dag mun hoc nge dien lanh co pro nao kan nguoj phu roj chuyen nghe thj pm mjh nka 0978323073. Xjn kam un](#)
10. [tivi màu vĩ trung quốc,tại nhà khách nên k rõ chỉ số - mấy hôm trc pan của nó là báo nguồn nhug k lên hình,e kta e thay đũa đầu đèn hình thì xem ngon lành.nhug dc 1 hôm lại k lên hình nữa\(đèn vẫn báo\). e ktra nguồn thì ok,cấp 110,12 đầy đủ.tự dung e đo đac dc tý cắm vào thì lại xem dc,mag trả khách.hnay lại tiếp tục.e cũng k rõ pan.mog ae gợi ý](#)
11. [VTB US2188 \(đèn gắn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đem nguồn e chưa có để thay thử.....](#)
12. [xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)