

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16188 của bạn nông nông hồng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): media 12.000btu mono

Hiện tượng: bật len chạy 5ph đèn run nhấp nháy ko đóng role cho bloc

chưa gặp pha nào .Mong các bác chỉ bảo

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cắm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
2. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tạch các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
3. [điều hòa panasonic inverter 12.000BTU - den time nhấp nháy liên tục nhưng dàn lạnh không chạy](#)
4. [Điều Hòa - Panasonic 12.000BTU - CU-YC12RKH-8 - Đèn timer nhấp nháy , Không làm lạnh - Máy tự động tắt sau 10-20 phút](#)
5. [Điều hòa Daikin inverter nội địa - Máy bật phím auto thì quạt và bloc hoạt động bình](#)

media 12.000btu mono - bật lên chạy 5ph đèn run nhấp nháy ko  
đóng role cho bloc | 2

thường. Nhưng khi dùng điều khiển thì quạt và bloc ko chạy. Đã để đúng chế độ. Dàn lạnh vẫn chạy ko báo lỗi.

6. Điều hòa pana 2 chiều mono - chạy đủ nhiệt ngắt bloc không đóng lại
7. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
8. Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi. dây nhôm đã thay bằng dây mới.
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. mua bloc tủ lạnh cũ - e mới vào nghề ai có bloc để lại cho e 2 hoặc 3 con, e ở hiệp hòa, bắc giang
11. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị ( rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị )
12. tu lanh SANYO model ST - 14P - Tu bi chet Bloc, khi thay Bloc moi roi nap ga cho tu chạy nhưng chỉ chạy được khoảng vài giờ là lại bị tác am