

Câu 4229 của bạn Minh Chau - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mianboard PC

Hiện tượng: Cách hàn IC chân rết .

Anh em nào có bài viết về cách hàn IC chân rết 4 hàng chân (IC SIO, LAN,...) bằng máy khò đăng lên cho mọi người tham khảo với. Xuyên suốt tất cả giáo trình trên hocngheconstructuyen.com này chưa có bài nào nói về vấn đề này .

Cảm ơn nhiều !

—●●●—

trần hưng (hungcntp) - 20 / 3 / 2012

tui thương hàn ic chân SIO bằng mỏ hàn dao, để hàng, nếu bạn dùng máy khò cam tay để hàng thì chân ic thì lưng ic sẽ rất nóng, vội lại chân ic sẽ thiếu chì nữa

Lê Đức Cường (cuong_laptop) - 15 / 4 / 2012

nếu bạn muốn học về Thanh Hoa LH số 0985.938.009 tôi sẽ chỉ bạn. nhưng không phải chỉ lý thuyết là xong phải thực hành nhiều. và 70% làm bằng khò thì đều chết IC. Than ai !!!!!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Việt Dũng (kjng91) - 20 / 3 / 2013

cái thằng lê đức cường này chả biết cái lớn gì còn cứ thích chỉ bảo người ta, nhìn mấy reply đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm. không biết thì im để mấy người biết chỉ nhá.

Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \(e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [Amly jaguar 203N - Mình nhận của khách với tình trạng yếu 1 kênh tiếng. Kiểm tra thấy mất IC ở bo master đó là loại 1 hàng chân 12 chân nhưng tại mạch chỉ dùng 11 chân.](#)
- [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
- [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rột\)](#)
- [jawua 203a - zole không đóng ạ, e đã cách li công suất, nguồn nuôi do duoc chan zole đủ, Ube chan zole cung có 0.6v](#)
- [Main PC - Cách hàn IC chân rết 4 hàng chân bằng máy khò .](#)
- [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [máy giặt toshiba - bấm starst moto quay luôn.mjh đã kt 2triac đã ok.nhưng đo 2 chân ra moto với dây chung khi cắm điện cả 2 đều có điện 1 chân 180v.1 chân 150v](#)
- [Sony32bx320 6 nháy - Cắm nguồn lên 6 nháy rết nguồn và cao áp đã OK > lỗi vì chính](#)
- [Tivi TCL mất model cao áp 0284.dòng d1555.nguồn k6245 và tổng8823CRN - pan:mất nguồn thứ cấp sơ cấp vẫn có bình thường, bên sơ hư R 100om cấp vô chân 8 ic 8 chân,đã thay R100om,ic nguồn,ic dao động 8 chân,biến áp,dàn diode kt mà ko hư...](#)
- [toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v](#)
- [vỉ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dcđc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)