

Câu 15416 của bạn lenphamkim - đã có (11) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mic không dây Shuree DL-868

Hiện tượng: đút 2 đầu mic

Không thấy mục đăng, đăng tạm đây nha

Tình hình nhận cái mic không dây trên bị 2 cả 2 đầu mic, đã mua mới thay nhưng tình trạng là có tín hiệu nhận ở bộ thu nhưng cả 2 không có tiếng j cả, dây nhợ đều tốt hết. ae nào từng làm qua cái này giúp mình với

— [●] [●] —

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992 )- 27 / 9 / 2016

vậy có nghĩa tín hiệu alo cả 2 mic đã có thấy led hiển thị đã nháy khi mình ok chứ j? nhưng đầu ra xuống am ly ko có tiếng ra chứ j?

**lenphamkim** (lenphamkim )- 28 / 9 / 2016

vâng. khi mình mở công tắc trên mic thì đèn tín hiệu trên hộp thu có nhưng nói thì kg xuống amply

**đỗ đình hân** (contavoitroi1992 )- 28 / 9 / 2016

vậy kiểm tra tín hiệu đầu ra đi bác từ đèn tín hiệu xuống rắc cắm ra âm ly

**lenphamkim** (lenphamkim )- 28 / 9 / 2016

ok, để mai mình làm thử, hôm nay đám giỗ nửa nên say rồi. kha kha

**dangnhattin** (dangnhattin )- 28 / 9 / 2016

quá đã nhĩ....lại say men...

**Cuộc Tình Buồn** (Xuân Thành )- 29 / 9 / 2016

Mic ko dây, bàn mixer nhất là những bộ mới bây giờ. Ko biết bây giờ các bạn học nghề trong trường có đc học lý thuyết và có sơ đồ hay ko. thời mình bạng (2002) hầu như ko có tài liệu gì. bản thân mình sửa chữa 2 loại này cũng dựa vào những yếu tố như: xem nó chạy nguồn gì, các ic trong mạch đã đủ nguồn hay chưa, mạch sử dụng chung dao động hay riêng và có dao động chưa, cuối cùng tìm đường đi của tín hiệu để phân tích mạch. gặp ic lạ thì mình nhò a google giúp mà tìm thôi. rồi đầu dây giắc cắm cũng lên quan tứ bề nên cũng khó mà chỉ giúp cho các bạn đc. vì loại này sản xuất chẳng theo một thiết kế nào cả. đôi lời tâm sự cùng bạn

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 29 / 9 / 2016

trước tiên bạn thu bằng mic có dây xem alydda ok chưa/ nếu ok rồi bạn vô tay vào mic xem led trên đầu thu đã báo tín hiệu chưa/ lưu ý bạn xem ma số hiện thị trên đầu thu và tay mic có trùng nhau không nếu ma không trùng nhau bạn phải nhập lại ma là ok

**lenphamkim** (lenphamkim )- 30 / 9 / 2016

mình thử mic có dây rồi ok. mic kg dây này chỉ có đèn RF, xanh và đỏ tượng trưng cho 2 mic. khi mở công tắc trên mic thì đèn rf sáng, có nghĩa là nó đã nhận tín hiệu rồi. nhưng nói thì kg có gì hết

**dangnhattin** (dangnhattin )- 30 / 9 / 2016

dùng tiệt chiu cuối nhé anh,,,ko dc đập luôn,,,như thế này,,mở máy dùng tay kích vào đầu micro nếu đèn nháy theo nhịp thì kiểm tra ic xuất tiếng trong bo máy nhận,,,nếu ko thấy đèn nháy theo nhịp tay ,anh nhìn phía dưới đích cái micro ng ta có ghi tần số ,anh dùng máy radio chỉnh băng tần aw1 băng ngắn,,alo thử máy radio có nhận dc ko?...nếu nhận thì do phần tách sóng bên trong đầu thu bị hư ,nếu ko nhận anh tháo micro ra,,bên trong có 2 cái biến tần,anh ko nên đụng vào,,,gần phía gần pin,có 1 cái biến trở VR điều chỉnh tần số,,,,anh bật đầu thu lên và chỉnh từ từ VR nhé ,khi đầu thu đã nhận,anh gắm vào ampli và đi xa ra xem thử mức độ thu sóng ( độ xa và độ nhiễu hú) anh tiếp tục chỉnh VR khi nào ổn định thì dừng lại nhé,,,em dùng hết nội công rồi đó ko dc thì đập luôn cho đỡ đầu đầu...

**lenphamkim** (lenphamkim )- 30 / 9 / 2016

khà khà xong rồi. hư con ic 31101 con nằm ở phần xuất ra amply đó. sáng giờ lục banh tiệm mới thấy cái board hôm trước mua ve chai lại, thay vô phát ăn luôn. hư j mà hư lắm thế.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**dangnhattin** (dangnhattin )- 1 / 10 / 2016

khà khà,,đấy,,hihihih loài cái đầu ra liền,,,,con ic này hư là vì nhà người ta hát để nó hú quá nên banh xác.....

## Các bài viết tương tự:

- [1. ACBEL E2 POWER470 - kích không lên, kiểm tra dây màu tím không có 5v, kiểm tra cầu chì thì bị đứt. mình thay cầu chì mới vào cũng bị đứt, mong các pro có ý kiến chỉ giáo. cảm ơn](#)
- [2. âm ly califonia 8 sò biến sáp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường,công suất ko chết,,thay cầu chì mới lại đứt,,thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ ,,dòng tăng mạnh](#)
- [3. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
- [4. Amply - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
- [5. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tín hiệu để khoảng 5phút có mùi khét 1 kenh voi amply rất nóng cả kenh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [6. amply califonia Pro 468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các núm chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [7. dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jø nối lại màu j đay mọi nguoi.](#)
- [8. đầu đĩa dvd tiến đạt - Không hoạt động, không lên nguồn gì hết, nhưng đèn khay vẫn cháy sáng. Kiểm tra dây nguồn vẫn OK \(không đứt, không lỏng dây\)](#)
- [9. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
- [10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [11. toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm đập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k](#)



Mic không dây Shuree DL-868 - đứt 2 đầu mic | 4

ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ

12. [Viettel V6216 mất mic - mic nghe nhỏ - lỗi mic thu](#)