



MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tít và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, Câu 10721 của bạn Boy Ngok đã có (2) trả lời & góp ý  
bạn này đợt trước có 1 ban nhưng m chưa lam đc khách hối m đã trả lại, nhưng lần này nhất định phải làm cho đc ban này hix | 1  
Loại thiết bị (Model): MIDEA MI SV 19DC

Hiện tượng: hiện tượng là khi cắm điện bếp tít và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, ban này đợt trước có 1 ban nhưng m chưa lam đc khách hối m đã trả lại, nhưng lần này nhất định phải làm cho đc ban này hix

xin mọi nguoi giup m với. xin cam ơn

— ●● ●● —

**nguyenvanhhat** (duy nguyen )- 21 / 9 / 2014

ban thay chip an mo nguon chua

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH  
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyễn anh** (anguyen37 )- 1 / 11 / 2014

thay nút on/off.

Kiểm tra có nguồn 5v, 18v ko.

### Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vế\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ đê vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tít và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, ~~tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,lần trước cũng chết công suất đứt fuse role~~ ~~bàn hay đột trước có 1 bàn nhung mì chưa làm dc khách hỏi mì đã trả ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất ,lần đó cũng hát bình thường~~ ~~lại, nhung lâm may nhất nhì phải làm cho dc bàn hay hix | 2 hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse~~

2. âm ly trung quốc 4 sò - mọi nguoi oi cùu cháu với, con âm ly này đợt truoc khách đem tới cháy biến thế, cháu đã thay biến thế dc 1thang giờ khách đem tới lại cháy biến thế ko biết nguyên nhân là j vậy mọi nguoi
3. asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngay hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của minh mua o dai loan,ở vn có ít.
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
5. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗ 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko dc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì đợt truoc nạp con daling về chạy ko dc lắp con bên máy đang chạy qua thì dc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy dc, nhưng phím sai hệ ko bấm dc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.
6. Đầu dvd xe tải. - Đợt truoc làm con này bị ko đọc usb, ko đọc đĩa, thay tôt đã chạy tốt. Chjêu nax khách đến lấy thử cho khách thì usb đọc, đĩa thì ko nhận đưa đĩa vào nó ko kéo đĩa vào ko nhận lệnh .huuh chán wá
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . dường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đay nhưng vẫn ko được
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
10. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít



MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tít và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diển đàn làm cho diển đàn ~~bạn hay đặt trước cỗ 1 bàn nhung micaua làm để khách hỏi m đã tra vê mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?~~

11. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người dăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diển đàn làm cho diển đàn ~~về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?~~
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuồng ~~ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuồng ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuồng ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuồng , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh g~~