



midea - nguồn đủ 5v ,18v 300v . cắm điện vào chỉ tit tit 1 lúc thì tat tit cách nhau 1s | 1

Câu 14677 của bạn phùng văn mạnh - đã có (22) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): midea

Hiện tượng: nguồn đủ 5v ,18v 300v . cắm điện vào chỉ tit tit 1 lúc thì tat tit cách nhau 1s

đã thay thử cảm biến mâm từ. lm339 kiểm tra ko có dao động

— [●] [●] —

phùng văn mạnh (phungvanmanh) - 20 / 4 / 2016

xin các pro chỉ giáo

thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016



thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016

Click vào đây để xem ảnh

thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016

Click vào đây để xem ảnh

thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016

thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016



thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016



thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016



thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016

sơ đồ của nó đây , mà cứ xem

thaihoa (dthoa) - 20 / 4 / 2016

XL phùng văn mạnh , nhầm chút



midea - nguồn đủ 5v ,18v 300v . cắm điện vào chỉ tit tit 1 lúc thì tat
tit cách nhau 1s | 2

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 21 / 4 / 2016

có bác nào gặp ca khó để này trợ giúp em với
con này nó chỉ báo bằng bóng led thui e ko biết là lỗi j tụ 4uf thay rùi . nản quá!!!

thaihoa (dthoa)- 21 / 4 / 2016

bạn ktra và cứ thay lại mấy con trở từ chân D của feet hồi tiếp về IC ấy

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 21 / 4 / 2016

chú thaihoa ơi cháu kiểm tra mấy con trở mà chú nói rùi . bọn nó vẫn sống chú ạ. có 3 con
la vào đến lm339 ạ
hay là ko hư cũng thay
có khi nào con xử lý hư ko chú

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 21 / 4 / 2016

Kiểm tra điện áp 18v cấp chân 10 lm339,mất điện áp chân này tắt mở nguồn tốt,ko đặt nổi
lên lâu tit tit 1 hồi rồi tắt,đặt nổi lên cần nổi cách cách có khi sập điện nhà luôn,nếu mất áp
chân 10 phải thay đúng điện trở nó mới chạy

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 21 / 4 / 2016

cảm ơn bạn cuộc tình buồn
bạn kiểm tra lại hộ mình xem hình như chân 10 ko phải là chân cấp áp
chân 3 mới là chân cấp áp mà. chân 10 chỉ có 5v thui bạn
bạn còn miếng võ nào ko chia sẻ cho mình với

Cuộc Tình Buồn (Xuân Thành)- 21 / 4 / 2016

Chân 3 là chân cấp nguồn chính,chân 10 là chân so áp,chân này 0v ko chạy,cao hơn 5v
cũng ko chạy,chân này ăn nguồn 18v qua con trở nhỏ xíu(ko nhớ mấy k nữa)kiểm tra điện
trở này.

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 21 / 4 / 2016

chắc có lẽ con của mình la loại khác rùi chân 10 của con lm 339 qua r103 rùi về 7805. bí
quá

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 26 / 4 / 2016

các bác cho hỏi con này của e có phải la bệnh ko nhận nổi ko ạ

xuan du can (du can)- 13 / 5 / 2016

bạn kiểm tra em bien tro .bi hư roai

phùng văn mạnh (phungvanmanh)- 18 / 5 / 2016

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

mình tra dầu vào nó rùi nhưng vẫn ko đc bạn ah

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 8 / 6 / 2016

Nhìn mấy quả sơ đồ thấy khủng nhỉ. Chắc hoa hết mắt.
Bạn này kiểm tra được cả dao động LM339 thì trình cao roài :))
Loại này là lỗi không nhận nổi. Loại bếp Midea hay bị hư mấy con điện trở hồi tiếp HV (chân D), xung DC (chân B+).
Ngoài ra cũng có khả năng do lỗi cặp driver S8050 và S8550. Kiểm tra xem có con nào hư không.
Chỉ cần kiểm tra mấy cái này là đã thành công 85% rồi
Bên mình có sẵn bo của các đời bếp Midea luôn, không sửa được qua mình bán cho. hàng mới 100% chưa sửa chữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 8 / 6 / 2016

Nhân tiện cho mình dành 1 phút cho quảng cáo.
Mình bên linhkienchatluong.vn. Bên mình có đầy đủ linh kiện cho bếp từ. H20R..., H25R..., H30R..., cầu chỉnh lưu, tụ các loại, hàng xịn có, hàng thường cũng có đầy đủ luôn.
Ngoài ra mình đang đang muốn hướng dẫn 1 bạn bạn sửa điện tử sửa thêm chuyên ngành tóc mình đang làm (miễn phí) sau đó sẽ sang lại công việc cho bạn ấy tự làm. Mình trước cũng làm sửa chữa, bảo hành, giờ chuyển qua bán linh kiện nên bỏ nghề sửa chữa máy ngành tóc cũng thấy khá tiếc. Ngành này khá ổn trên thị trường vì cạnh tranh ít, lượng khách đông đảo. Mình sẽ đào tạo, hướng dẫn sửa chữa loại máy này miễn phí và sang nhượng lại toàn bộ khách để bạn ấy duy trì.
yêu cầu: Đang mở cửa hàng sửa chữa điện tử, gần chỗ mình (25A Hạ Đình, Thanh Xuân thì càng tốt).
Liên hệ: 0946.386.693

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp h - Bình thường khi không cắm quạt tản nhiệt vào main thì điều khiển bình thường, khi cắm quạt thì đèn nguồn nhấp nháy kêu tit tit, báo lỗi quạt thì quay](#)
2. [bếp tu :BlueSTONE - bao loi E2, các nguồn 18v,5v tốt. bat nguồn Quạt quay. nhưng khi bat nút nấu thì báo E2, không nhận nổi . các nút khác không bat được nữa, coi kêu tit tit liên tục .](#)
3. [bếp từ đơn sanyo - nổ mạch vào hai chân diot cầu, cầu chì không đứt, đã thay diot mới và IGBT, bếp chạy xong kêu tit tit cách nhau 3 - 4 giây một tiếng và không nóng, thay 6 con trở nhận nổi 100k vẫn vậy nhờ các sư phụ chỉ giáo xem còn bệnh gì và cách khắc phục!!!](#)
4. [bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghe là bị phần bảo vệ.](#)
5. [Bếp từ Elextrolux ETD28K - Mất nguồn 5v,18v. DC 300v Đủ.Cầu chì tốt IGBT sống.Xin giúp đỡ xử lý chuẩn để lấy dc 2 nguồn 5v,18v.xin cảm ơn](#)
6. [Bếp từ Midea - không nguồn, đo kiểm tra con trở công suất 10 ôm cấp nguồn 300v cho IC nguồn hư, em thay R đó. Giờ bật nguồn, còi đã kêu tiếng bip. Tuy nhiên đèn không sáng, ấn phím nguồn không tác dụng. Đo kiểm tra điện áp 300v, 18V, 5V đều đủ cả.](#)
7. [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy đc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
8. [bếp từ midea MISV21DQ - bác chuyên ơi bác có sửa bếp từ ko giúp cháu với, hiện tượng là cắm điện vào đèn vẫn báo và kêu tit 1 cái báo bình thường nhưng bật nút nguồn ko đc, cháu hàn kỹ lại bo bàn phím mà ko đc, đo điện trở dán ko đứt, cháu dùng máy khô khô nóng lên thì bấm bật nguồn bình thường, để nguội lại không bấm đc nữa hix](#)
9. [các ba giai thích ho mình tại sao áp suất của gas lạnh r22 trong điều hòa lại như nhau ngay cả khi máy nén công suất khác nhau - tại sao ở các máy công suất khác nhau mà áp suất gas vẫn như nhau r22\]](#)
10. [Đâu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lặp đi lặp lại liên tục. Đo nguồn dây đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
11. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
12. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)