

Câu 6931 của bạn vô hoan phong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): modem wifi Linksys

Hiện tượng: không kết nối mạng được

ai nào có phương hướng sửa chỉ mình với

— [●] [●] —

Xuan Quynh (thietbilaptop) - 10 / 5 / 2013

thietbilaptop.com: bạn kiểm tra xem đã cài driver chưa, nếu đã rồi thì thay ic card mạng và cung cấp thẻ la chip nam nữa

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vohoaiphuong (vohoaiphuong) - 16 / 5 / 2013

y nơi là modem hồng cơ sửa được kg

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn dầu nấu](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[được sau do khách mang về lại bị như vậy](#)

2. [dây mạng bị đứt - mọi người cho mình hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cắm vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi người.](#)
3. [KẾT NỐI MẠNG - KHÔNG RÕ CÁCH KẾT NỐI](#)
4. [Laptop toshiba M55-s139 - Bị lỗi Wifi, máy mở bình thường, chạy win làm việc cả ngày không sao nhưng hễ mở wifi lên là bị Dum xanh, em đã thử vệ sinh rồi nhưng không có kết quả.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.](#)
7. [máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái. nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng. kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường, mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng. vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
8. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nioa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đổ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,](#)
9. [nồi cơm tiger modem tag-s18w - nồi cơm em nhận no bị hong vi mat dieu khien.co nguồn 5v du.da thay thạch anh sat va thạch anh 400m nhưng ko được,cu say nong cho con ic tong la lai chạy bình thường.de người lai ko chạy ko hiện thị đèn báo .cac baac nao da làm qua pan nay xin chỉ giao boi a.cac tu nguồn em đã thay hết rồi](#)
10. [Tivi Samsung UA55KU6500 - Không kết nối được mạng? không kết nối được wifi.](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không kết nối dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung không kết nối dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc voi may in va may tinh không tìm dc thiết bị](#)
12. [Trong hơi có ai có bo tủ lạnh nhật bãi sanyo,modem.sR_ FA37J \(S\) không để cho mình nhe.dt0984420629 - Modem SR_FA37JS](#)