



moniter lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra
cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER
Câu 5204 của bạn NGUYỄN VĂN HUY đã có (5) trả lời & góp ý
không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này dùng ic
dao động TL494 ai gặp ca này bao giờ chưa xin giúp đỡ(nguyễn
Loại thiết bị (Model): moniter lcd màn vtb 17' quang Huy) | 1
Hiện tượng: máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy
.Mình kiểm tra phần INVERTER không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này
dùng ic dao động TL494 ai gặp ca này bao giờ chưa xin giúp đỡ(nguyễn quang Huy)

xin các cao thủ giúp đỡ

—— ☉ ☉ ——

vo hoang phuc (phucmobile26)- 24 / 11 / 2012

co lan minh gap cai man hinh LCD samsung,,mo may len hinh binh thuong,,do khoang 5
phut man hinh chop tat chop tat vai cai roi toi thui..den nguon chuyen sang mau do..minh
cach ly duong on,,off tu vi su ly,noi tat nguon on,off 5v truc tiep de cao ap hoat dong,,roi xai
ok luon,,nhung minh tat may ko duoc,,man hinh trang sang,,the la minh dau them 1 duong
tu vi su ly vao on,,off qua 1 con diode..dau duong mac noi vao on,,off,,dau am mac noi vao vi
su ly,,xai ok luon toi nay may thang roi,,nguoi ta khen minh wa troi luon,,hehehe..

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

NGUYỄN VĂN HUY (huydavid2000)- 16 / 12 / 2012

mình rút jack kết nối từ board power+inverter lên bo tín hiệu và đấu lệnh on/off =5v để cho
khởi cao áp làm việc.và đã thay 4 tụ ở đầu ra của chân biến áp cao áp cấp cho bóng cao
áp,mình cũng thay cả ic dao động và 2 con đèn fet kép hiện tượng vẫn như vậy chạy khoảng
30' máy chớp tắt.

nguyen duc quy (thaisalem668)- 29 / 12 / 2012

Bạn kiểm tra típ đi nhé .nếu 1 bóng yếu cũng gây ra bệnh này

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

monitor lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra
cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER
không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này dùng ic
đao đơn TL494 ai dẫn ca này bao giờ chưa xin giúp đỡ(nếu vẫn

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668)- 13 / 1 / 2013

Bạn mua bo cao áp đa năng 70k lắp cho nhanh nhé

Các bài viết tương tự:

1. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,
2. amly 8 sò - lúc đầu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt +-17vol và +-52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ le ko đóng
3. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiv roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

moniter lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra
cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER

5. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo gây đang hoạt động kg sáng quạt cpu vẫn quay cầu và chíp bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này dùng ic dao động TL494 đi gập cả này bao giờ chưa xin giúp đỡ (nguyên quang Huy) | 3
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đỡ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rút cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...