



moniter lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra
cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER
Câu 5204 của bạn NGUYỄN VĂN HUY đã có (5) trả lời & góp ý
Không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này dùng ic
dao động TL494 ai gấp ca này bao giờ chưa xin giúp đỡ(nguyễn
Loại thiết bị (Model): moniter lcd màn vtb 17' quang Huy) | 1
Hiện tượng: máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy
.Mình kiểm tra phần INVERTER không thấy linh kiện nào hư và bóng cao áp vẫn tốt máy này
dùng ic dao động TL494 ai gấp ca này bao giờ chưa xin giúp đỡ(nguyễn quang Huy)

xin các cao thủ giúp đỡ

— ●● ●● —

vo hoang phuc (phucmobile26)- 24 / 11 / 2012

co lan minh gap cai man hinh LCD samsung,,mo may len hinh binh thuong,,do khoang 5
phut man hinh chop tat chop tat vai cai roi toi thui..den nguon chuyen sang mau do..minh
cach ly duong on,,off tu vi su ly,noi tat nguon on,off 5v truc tiep de cao ap hoat dong,,roi xai
ok luon,,nhung minh tat may ko duoc,,man hinh trang sang,,the la minh dau them 1 duong
tu vi su ly vao on,,off qua 1 con diode..dau duong mac noi vao on,,off,,dau am mac noi vao vi
su ly,,xai ok luon toi nay may thang roi,,nguo ta khen minh wa troi luon,,hehehe..

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

nguyen duc quy (thaisalem668)- 14 / 12 / 2012

bạn thay 4 em tụ xanh ở đầu cao áp đi ok đó

NGUYỄN VĂN HUY (huydavid2000)- 16 / 12 / 2012

mình rút jắc kết nối từ board power+inverter lên bo tín hiệu và đấu lệnh on/off =5v để cho
khối cao áp làm việc.và đã thay 4 tụ ở đầu ra của chân biến áp cao áp cấp cho bóng cao
áp,mình cũng thay cả ic dao động và 2 con đèn fet kép hiện tượng vẫn như vậy chạy khoảng
30' máy chớp tắt.

nguyen duc quy (thaisalem668)- 29 / 12 / 2012

Bạn kiểm tra típ đi nhé .nếu 1 bóng yếu cũng gây ra bệnh này

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH



moniter lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER không thấy linh kiện hao hụ và dòng cao áp vẫn tốt máy này dùng dao động TL494 ai săn ca nà bao giờ chưa xin giúp đỡ(nhuvễn
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tp Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEMSUNG
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tp Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen duc quy (thaisalem668)- 13 / 1 / 2013

Bạn mua bo cao áp đa năng 70k lắp cho nhanh nhé

Các bài viết tương tự:

1. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume míc vặn cả núm Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lăm rít lăm,,muốn hát mà ko dc hát,,
2. amly 8 sò - lúc đâu rơ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rơ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rơ le đóng,cắm đường 52 rơ ko đóng
3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh _áp đói xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn , ổn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng vế rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vế 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
4. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhe?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.



moniter lcd màn vtb 17' - máy chạy khoảng 30 giây sau đó tắt ,rút ra cắm điện lại cũng bị hiện tượng vậy .Mình kiểm tra phần INVERTER

5. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các đèn nghiệp giúp đỡ mình hiện em nó khởi động không thay linh kiện hao hụ và bóng cao áp vẫn tốt máy này dùng ic không lên màn hình.led báo lỗi đang hoạt động kg sáng quạt cpu vẫn quay cpu và cảm biến nam châm vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó quang Huy) S néh.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
6. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mẫy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên diễn đàn. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước khong thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
9. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thi máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy.
11. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đâu input ổn cả lúc sau thử thi cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
12. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thi tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...