

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 10051 của bạn nguyễn văn sáu - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monitor 943 . sam sung s20a350b

Hiện tượng: ke soc man

minh muon thay 2 con man nay cac ac tren dd co ban thi bao giup gia va cho dia chi voi nhe.
neu co nhu cau mua minh cung ban 350k 1em.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. anh chào anh chị IT! mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)
- [2. Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [3. monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
- [4. monitor lcd sam sung 17in - bat 1 duoc 1 luc phia tren man hinh hoi toi con phia duoi man hinh sang duoc may phut thi tu dong tat](#)
- [5. Monitor LCD, Sam sung, S20A350B - gắn cable nhận tín hiệu nhưng không lên hình?](#)
- [6. monitor SAMSUNG moden:S20A350B - bị duong chi ngang o giữa màn hình](#)

7. [mornitor sam sung 943 - co du dien ap 3v,5v, 18v . ma cam dien im re khong co den bao nguoon](#)
8. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
9. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng ảnh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhieu chi đường giúp em cái](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm](#)
12. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruy ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)