



Monitor LCD SAMSUNG 18.5" - MANH HINH BI SUONG MU
TRANG SANG LEN, VAN CO HINH ANH MO MO | 1

Câu 4276 của bạn cong bien - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Monitor LCD SAMSUNG 18.5"

Hiện tượng: MANH HINH BI SUONG MU TRANG SANG LEN, VAN CO HINH ANH MO MO

MONG CAC BAN GIUP DO

— [●] [●] —

nguyen anh tuan (zietzietziet) - 30 / 3 / 2012

theo mình thì bạn kiểm tra lại mạch nguồn của PANEL LCD xem có bình thường không.

dang quang huan (btv2100) - 8 / 4 / 2012

BAN KHO LAI MAIN CHINH NHE CO THE HOC IC SU LY TIN HIEU HINH ANH

Hocnghetructuyen_Monitor LCD (admin-3) - 28 / 4 / 2012

Nếu có đèn để thử thì bạn hãy xác định nó tại máy hay tại đèn, nếu là tại đèn hình thì bạn hãy kiểm tra điện áp 24V trên vĩ Panel của đèn hình, bạn có thể xem trong giáo trình Laptop, chương màn hình LCD.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Trọng Thuân (thuanqltttd8) - 16 / 9 / 2012

máy của bạn bị mất đường 24v 70% hư diot bội áp đường 24v

Các bài viết tương tự:

- [1. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [2. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [3. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quôc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .](#)
- [4. monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
- [5. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [6. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đườg ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [7. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đườg ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [8. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
- [9. tivi pananext, tổng la76931 7n, nguôn 5q0765rt - ,may không hoạt động .sau khi lam xong cho may chạy tốt .anh sang trắng va hiện đườg hôj, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậ, vậ lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đườg 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v](#)
- [10. tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần màn hình ic màn hình và kt lái màn hình cũng ra đi,e đã thay lái và ic màn hình cũng không được](#)
- [11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đườg gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đườg hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gừ](#)
- [12. vĩ trung quôc tổng 8873,màn hình 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang](#)



Monitor LCD SAMSUNG 18.5" - MANH HINH BI SUONG MU

TRANG SANG LEN, VAN CO HINH ANH MO MO | 3

màn hình, e đã thay màn mới nhưg k đcdc. màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vì 2zắc có 28vol. dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng, 1chân 8vol, 1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũg k dc.