



Monitor LCD Samsung B1960N - đèn nguồn nháy liên tục không lên hình nhờ mọi người chỉ giáo | 1

Câu 11766 của bạn TẠ VĂN MẠNH - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Monitor LCD Samsung B1960N

Hiện tượng: đèn nguồn nháy liên tục không lên hình nhờ mọi người chỉ giáo

Nhờ mọi người chỉ giáo

— [] [] [] —

Phạm Đức Vương (vuongpd) - 22 / 1 / 2015

Có bật/tắt được không?

Nếu bật/tắt được thì kiểm tra công suất tạo cao áp

Nếu không bật/tắt được thì kiểm tra tụ lọc đường 5v bị khô hay phù (Lỗi nóc) thì thay

vanviet (vanviet1990) - 27 / 1 / 2015

hỏi câu đã thấy k phải thợ rùi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van doan (doannb) - 31 / 10 / 2016

nháy vậy thì khả năng ko bật tắt được a xem nguồn 5v 12v có bị dập dính ko ?

Các bài viết tương tự:

1. [Điều hòa daikin dien 100v - Em bật máy lên thì quạt dàn lạnh chạy dc mấy giây và lập tức báo lỗi nháy đèn hình bầu dục nháy liên tục ,à cho em hỏi một chút nữa là em tháo mạch về sửa thì có phải tháo quạt dàn lạnh về không ,có phải tháo cả mạch ngoài cục nóng không](#)
2. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nháy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
3. [main g31 foxcom - main test card thì den reset sang liên tục và 2 den cpu và clock ban đầu sang nhấp nháy sau khi he so hexa nhấp qua c3 và hiện thì 08 thì dừng lại den cpu và clock cug ngưng nhấp nháy và sang liên tục](#)
4. [Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi den , den mức nước và den vat nhấp liên tục, em đã thay van áp lực rồi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ](#)
5. [monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.](#)
6. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
7. [Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
8. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
9. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhấp liên tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhấp nhấp liên tục .đã thay thu on áp 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nhỏ và ma tran cung thaythu rồi không được](#)
10. [Tivi JVC - Mọi người ời giúp cháu ca này với ạ , 2,3 hôm nay cháu gặp 3 con jvc khi bật máy làm việc cái ngắt ngay đèn báo nháy nháy mấy cái ,cháu đã đo nhanh các nguồn vẫn đủ ,cháu đã thay nhớ và nạp nhớ mới mà k được](#)
11. [Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục \(không phải do sò dòng và cao áp\). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạì lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi dài.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)