



mr Nam main hp đồng bộ 622478 - main bật chạy quạt chíp ,ko lên màn hình ,kêu bipppppppppppppppppppppp dài một tiếng rùi ngắt | 1 Câu 13079 của bạn nguyễn văn nam - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): mr Nam main hp đồng bộ 622478

Hiện tượng: main bật chạy quạt chíp ,ko lên màn hình ,kêu bipppppppppppppppppppppp dài một tiếng rùi ngắt

case mua cho bà dì case cũ nhưng main đồng bộ ,lúc đầu ở nhà bà dì chỉ bị hư màn hình ,mang về nhà test thì lại bị như vậy ko biết là dì các bác giúp em với hichic

—●—●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

chi nguyen (mrtam201410)- 7 / 9 / 2015

hien tuong nhu vay co 2 nguyen nhan

thu 1 la do ram die

thu 2 do van chuyen ram bi khong nam trong ranh ram

bí thư lấy ram ra rồi gắn lại nếu vẫn kêu thì rắm hư thay ram khác bạn nhé

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \]](#)



mr Nam main hp đồng bộ 622478 - main bật chạy quạt chip ,ko lên màn hình ,kêu bippppppppppppppppppppp dài một tiếng rồi ngắt | 2

ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;

2. gigabyte - May luc chay luc khong, lu chay quat chip quay nhanh binh thuong chip khong nong ,luc khong chay quat chip quay cham chip nong. thao chip ra quat chip quay nhanh ,huynh nao tung gap xin y kien chi giao
3. laptop asus ci3 - bật nguồn lên quạt chip quay nút bao nguồn sáng được 3g rồi tắt và lắp đi lắp lại . máy em bị hư pin lâu rồi chạy sạc thảng cả năm nay chẳng sao khoảng một tháng em ko dùng đến khi đem ra thì bị như vậy
4. main board - bật nguồn quạt chip vẫn chạy nhưng màn hình đen thui (ram và chip vẫn tốt) bàn phím không nhận
5. Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chip vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chip, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.
6. Main Gigabyte - 945gzm-s2 - Chưa kích nguồn chip nam và chip sound nong ran, khai dong vao win khong nhan sound va usb, chay khoang 1 tieng khai dong lai
7. Main Intel Lỗi gì - main không chạy, quạt chip quay.các nguồn cấp cho chip nam, bắc, CPU, Ram đầy đủ. tháo ram máy kêu tit tit ! lắp ram vào máy bị như cũ đã thay ram khác vẫn ko đc
8. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên (VGA on board), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.
9. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo dây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
10. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chip chạy
12. quat chip van quay tot nhưng man hinh khong len va khong co tieng bip keu hang main intel 945 - nhu tren